
#### 付属品

#### ●イヤホン・ヘッドホン、DVDレコーダーなどの接続コード類、 アンテナ接続用の同軸ケーブルなどは別売です。



設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。〈〉は個数です。



- ●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- ●付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)

78ページに記載の「B-CASカード」「ID表示」で確認できる カードID(B-CASカード番号) 「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。 問い合わせのときに必要な場合があります。

デコーダーID

#### 愛情点検

テレビセットを長期で使用になりますと、 **長年ご使用のテレビの点検を!** 内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって 故障する場合があります。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



■電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。こんな症状はジージー・パチパチと異常な音がする。 ありませんかの変なにおいがしたり、煙が出たりする。

電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

故障や事故防止の ため、電源を切り、 で使用 コンセントから電 源プラグを抜いて、 中止 必ず販売店にご相 談ください。



便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です。

お買い上げ日 販売店名

月 品 番 | TH-L17F1 お客様ご相談窓口 **3** (

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ (ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を 廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、 対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

### パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2009



### **Panasonic**



取扱説明書(テレビ編) 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L17F1(17V型)



もくじ

アクトビラやネット ワーク接続した機器 を使うとき

ネットワーク編

「テレビ関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。 ホームページで「ご愛用者登録」をして頂きますと、 本製品に関連した情報をメールなどでご案内いたします。

http://club.panasonic.jp/(携帯電話からは、http://mobile.club.panasonic.jp/)

- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 ●取扱説明書(「テレビ編」と「かんたんガイド」、「ネットワーク編」)をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いくたさい。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(130~135ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●製造番号は、安全確保上重要なものです。

お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。







保証書別添付

S0209-1029

### もくじ

### こんなことがしたい

基本の流れ

- ●各部のはたらきが知りたい …………… 12

## 設置/接続

設定

### 使うとき

15

19

26

28

40

テレビ放送を見る

データ放送を見る

### テレビを見たい



地上デジタル放送

地上デジタル放送の 番組表\*1を使いたい

> 見たい番組の チャンネルが一目で わかるわ

見 る

予約する

#### DVDレコーダーやビデオデッキなどを使いたい



ビエラリンク(HDMI) を使うとかんたんに 録画設定ができます

録画する

再生する

ビエラリンク(HDMI)かんたん説明(© 6、7ページ)

写真を見たい (SDメモリーカード)



SDメモリー カードを 入れて

アクトビラを使う くらし機器を使う



外部アンテナを接続する 80 **%2** 

設置する8

必要に応じて転倒防止をする

B-CAS力 ドを挿入する 81

くらし

: 26~33

●HDMI対応機器… ロソロプレ レコーダー

**画再生機器の接続をする** 

101 106 108 108

んたん設置設定で映らな 設定をする **■** (1) いときは 番組表設定をする

90

(ネットワーク編

●ブラウザ

くらし

22 34~37

接続機器関連設定をす

● ビエラリンク(HDMI)の設定

: : 102 106

SDメモ!

カードを挿入する

67

源プラグをコンセン

トに差し込む

10

電池を入れる

番組表から見る 番組を探す

番組表から予約

入力切換 16 ビエラリンク(HDMI)

本機のリモコンでDVDを操作 72

SDメモリーカード 66

デジタルカメラなどで撮影して保存した SDメモリーカードの写真が見られます。

#### ネットワーク編 (アクトビラ、くらし機器)

インターネットを利用して、生活情報などを 入手できます。 光ファイバー (FTTH) などの ブロードバンド環境が必要です。

※1 本機の番組表は、Gガイドを使用しています。(ワンセグ放送ではご利用になれません。)

※2 内蔵アンテナを使って地上デジタル放送の受信も行えます。

テレビを 見る

探す

録画

予約

調整

接続

機器

いろいろな

情報

受信のための 接続

設定

外部機器の

接続



### ふだん 使うとき

- ●「設置/接続、設定」は お済みですか? (12~3ページ)
- ●ビエラリンク(HDMI) かんたん説明 (@ 6~7ページ)

### テレビを見る

●本機で楽しめる放送	14
●テレビを見る(地上デジタル放送/ワンセグ放送)… (順送り選局/ボタン選局/受信モード/アンテナ切換)	15
●ビデオやDVDなどを楽しむ(入力切換) ········	16
●画面表示/戻る/元の画面	17
	18
	18
	19 20
	20 22
	24
W トニングカリ、マリチ 46-13 - 16-13 - 18-14 -	
<sup>地上デジタル</sup> 番組を探す	
	26
<ul><li>●番組表から見る(今すぐ見る/見るだけ予約)</li><li>お好みの番組を探す</li></ul>	28
<ul><li>●番組表から見る(今すぐ見る/見るだけ予約) (</li><li>●お好みの番組を探す</li></ul>	28
<ul><li>●番組表から見る(今すぐ見る/見るだけ予約)</li><li>●お好みの番組を探す</li><li>/ 今放送中から/ジャンル別に/キーワードで/人名で/ 関連情報/注目番組</li></ul>	28
<ul><li>●番組表から見る(今すぐ見る/見るだけ予約) ( お好みの番組を探す</li></ul>	28
<ul> <li>番組表から見る(今すぐ見る/見るだけ予約)</li> <li>お好みの番組を探す</li> <li>(今放送中から/ジャンル別に/キーワードで/人名で/関連情報/注目番組</li> <li>おすすめ番組機能を使う</li> <li>(おすすめ通知/おすすめ一覧/おすすめ学習)</li> </ul>	28
<ul> <li>番組表から見る(今すぐ見る/見るだけ予約)</li> <li>お好みの番組を探す</li> <li>(今放送中から/ジャンル別に/キーワードで/人名で/関連情報/注目番組</li> <li>おすすめ番組機能を使う …</li> <li>(おすすめ通知/おすすめ一覧/おすすめ学習)</li> </ul>	28
<ul> <li>番組表から見る(今すぐ見る/見るだけ予約) かけるの番組を探す から/ジャンル別に/キーワードで/人名で/ 今放送中から/ジャンル別に/キーワードで/人名で/ 関連情報/注目番組</li> <li>おすすめ番組機能を使う (おすすめ通知/おすすめ一覧/おすすめ学習)</li> <li>おすすめ番組機能の設定を変える がおります。</li> </ul>	28

### 録画予約する

一 がいに コ・ルコマン/工 心/ハバ	00
●番組表から録画予約する	40
(予約する/毎週予約/探して毎回 <sup>-</sup>	予約)
●日時を指定して予約する	44

■録画予約の注音占 ………… 38

(時間指定予約) ●予約の確認・変更・取り消し… 46 (予約変更/予約一覧/予約取り消し)

### お好みに調整する

画面のサイズを変える	48
画面の位置やサイズの微	媽整⋯52
画面の設定をお好みで変	<b>ごえる…54</b>

●画質をお好みで調整する …… 56 ●音質をお好みで調整する/ 音声を切り換える ………… 58

●システム設定 …………… 60

字幕の設定/選局対象/タイトル表示/ 番組追従/探して毎回予約/ブラウザ制限 暗証番号変更/暗証番号削除/表示の設定/ アンテナイルミネーションの設定

### 接続した機器で楽しむ

■SDメモリーカートを使つ ····	66
●SDメモリーカードの	
写真を見る	68
/ スライドショー開始/写真を見る/ シングル表示/分類表示/設定メニュ	
√ シングル表示/分類表示/設定メニュ	/

●プリント枚数設定 ………71 (DPOFプリント設定)

●ビエラリンク(HDMI)を使う… 72 (ビエラリンク(HDMI)かんたん説明 © 6~7ページ)

いろいろな 情報を見る ………78

(放送メール/B-CASカード/ID表示)

### 接続と設定 について

- 引っ越しなどで受信地域が 変わるときは(初期スキャン) (番組表設定/地域設定)
- ●内蔵アンテナの受信チャンネルを 再設定したいときは(再スキャン) ●番組表が映らないときは
- ●アンテナを調整するときは

### 受信のための接続・設定など

●アンテナ線の接続	•••••	80
●B-CASカードの挿フ	(	81
●かんたん設置設定	•••••	82
●チャンネル設定/修	正	88
(初期スキャン/再スキャ)	ソ/マニュアル)	
●番組表設定/地域設		90
(Gガイド地域設定/Gガー 通信によるGガイド受信)	イド受信確認/	
●アンテナレベル(外部	『アンテナ)	92
●アンテナレベル(内蔵	アンテナ)	94
●アッテネーター/クイ	(ックスタート/	
B-CASカードテスト		96
●自動更新設定/設定	!リセット	98

### 外部機器の接続・設定

●いろいろな機器との接続…… 100

●ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続・・・ 1 ○ 1 レコーダー(ディーガ)、CATVデジタルSTB、

デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ (ルミックス)、パソコン

●ビエラリンク(HDMI)の設定… 102

●HDMI対応機器の接続と設定… 106 ■DVDプレーヤーやレコーダー

などとの接続と設定 ……… 108

### 放送チャンネルなどの一覧表

●地上デジタル放送チャンネル一覧表・・・ 110

設定

放送チャンネル などの -覧表

必要なとき

●アイコンの一覧	112
<ul><li>●故障かな!?</li></ul>	114
●ビエラリンクQ&A集	120
<ul><li>●メッセージ表示一覧</li></ul>	122
●メニュー画面一覧	124

●用語解説	127
●使用上のご注意	128
●お手入れ/上手な使いかた…	129

Quick Reference Guide ···	136
仕様	137
保証とアフターサービス	138

■さくいん …………………… 140

必要 なとき

# ビエラリンク(HDMI)かんたん説明

### ■ビエラリンク(HDMI)とは

リモコン 1 つでここまでできる

### 見ている番組を 録画

詳しくは 🖅 72ページ

#### ディスクを **すぐ**再生

詳しくは102ペーシおよびレコーダー (ディーガ)の取扱説 明書をご覧ください

#### 接続した機器を 本機リモコン で操作する

レコーダー(ディーガ)


CATVデジタルSTB (セットトップボックス)

デジタルビデオカメラ

#### デジタルカメラ (ルミックス)

詳しくは、 72〜77ページ、 および各接続機器の 取扱説明書をご覧 ください。 レコーダー(ディーガ)の電源が自動で入り、録画がスタート。 レコーダー(ディーガ)のHDD(ハードディスク)などに録画します。 録りたいシーンを逃がしません。







「見ている番組 を録画」を 選択する


-3 🍥 「決定」を押す

見たいディスクをレコーダー(ディーガ)のトレーにセット。 本機の電源が自動で入り、再生をはじめます。



レコーダー(ディーガ)に ディスクをセットすると、 自動的に本機の電源が入り 再生開始 (再生専用ディスクのみ)

レコーダー(ディーガ)、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ(ルミックス)、 CATVデジタルセットトップボックス\*<sup>1</sup>を本機に接続すると、 本機のリモコンで基本的な操作ができます。



本機、レコーダー(ディーガ)を使用中、本機の電源を「切」にすると同時に、すべての機器の電源も「切」になり消し忘れを防ぎます。

デジタルビデオカメラ

#### ボタン1つで **電源一斉「切」**

(詳しくは*©* 102ページ



デジタルカメラ(ルミックス)



電源を押して、本機の電源を 「切」にする

CATVデジタルSTB


▶すべての機器の 電源も「切」に なります。

また、使っていない機器の電源を自動で「切」にしたり(こまめにオフ)、 待機電力最小モードに自動で切り換えること(ECOスタンバイ)※2も できます。

※2:どのモードに切り換わるかは、接続機器側の設定によります。 ビエラリンク(HDMI)Ver.4に対応している機種のみ対応。


### ■ビエラリンク(HDMI)の接続

接続例



#### ■ビエラリンク(HDMI)の設定

ビエラリンク(HDMI)を使うには、本機や接続機器の設定が必要です




#### ■ビエラリンクのQ&A (© 120ページ)

ビエラリンク(HDMI)を使うときの参考、疑問などについて記載

### 設置について


#### ■本機の設置




#### ■画面の角度調整について

ローボードや棚、ラックなどに設置した後でも、上向きや下向きに角度を変えられます。 見やすい角度に合わせてお使いください。

内蔵アンテナ (画面の角度調整時は持たないでください)






#### お願い

●内蔵アンテナに無理な力を加えると破損するおそれがありますので、画面の角度調整の際は、 内蔵アンテナを持たないよう本体側面部を持って行ってください。

#### ●内蔵アンテナ

外部アンテナが接続できない場所でも、本機の内蔵アンテナで地上デジタル放送が楽しめます。



本機は防水、防滴、防塵タイプではありません。 お風呂場や台所の水のかかる場所ではお使いにならないでください。

#### お知らせ


- ●電波状況が悪く内蔵アンテナで地上デジタル放送が受信できないときでも、ワンセグ放送で 受信できる場合があります。(ワンセグ放送では画質が粗く感じられたり、映像の動きがなめらか でなかったりすることがあります。)
- ●設置場所の注意点については安全上のご注意(©で130~135ページ)をご覧ください。
- ●内蔵アンテナで受信時は、電子レンジ、電磁(IH)調理器、携帯電話など電波を発する機器を本機の近くで使用すると、画像が乱れたり音声が途切れたりする場合があります。
- ●電波状況が悪い場合、映像や音声が止まったり乱れたりします。本機の設置場所を変えたり、内蔵アンテナの向きを調整してください。

#### ■内蔵アンテナの調整方法

①本機の向きを受信状況が良好な方向に調整する。

●本体全体を動かして向きを調整してください。

(液晶パネル面だけを左右に動かすことはできません。)



#### ②内蔵アンテナで微調整する。

●内蔵アンテナは内側へは動かせません。

#### お知らせ

●受信電波状況の確認は、内蔵アンテナのアンテナレベル( © 94ページ)をご覧ください。

### で使用の前に


### 安全のため、転倒・落下防止処置をしてください 地震の場合などに倒れる恐れがあります。本機を1ヵ所に据え置いてご利用の場合は、転倒・落下防止 処置をしてください。 ※本欄の内容は、地震などでの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するためのものであり、 すべての地震などに対してその効果を保証するものではありません。 転倒・落下防止の取り付け方法は、下記をご覧ください。 丈夫なひもや ワイヤー(市販品) 壁や柱へ固定 テレビ側の 通し穴


#### 移動時の注意事項

持ち運びの際は本体下部と上部を図のように持ってください。

※液晶パネル面には触れないように持ってください。

また、内蔵アンテナ部を持って運ばないでください。内蔵アンテナ部に無理な力を加えると破損する おそれがあります。(持ち運びの際は左右のアンテナを下方向に折りたたんでください。)





#### 電源プラグについて

本機にアンテナ線や外部機器をすべて接続した後、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

### で使用の前に(その他の項目)

#### デジタル放送を見る ためには

#### ☞ 80ページ

受信するためには、地上デジタルの送出局に 向けて外部アンテナを設置する必要がありま す。外部アンテナが接続できない場合でも、 内蔵アンテナで地上デジタル放送がご覧にな れます。

B-CASカード(付属品)の挿入が必要です。 ※カードの矢印表示面を表にして、挿入 してください。(愛 81ページ)

# お知らせ)

- ●B-CASカードを未挿入でも、ワンセグ放送は視聴 できます。
- ●地上アナログ、BSデジタル、110度CSデジタル 放送は受信できません。
- ●地上デジタル放送の放送エリアの最新情報は、 下記ホームページをご覧ください。 社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.ip/
- ●放送エリア内でも、地形や構造物といった周辺の 環境、本機を使用する場所や向き、電波状況に よっては受信できないことがあります。

#### デジタル放送の デジタル録画は

#### ☞ 39、128ページ

詳しくは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。



スタンド部の右側面の

B-CASカード 挿入口へ

地上デジクル専用 B-CAS

## テレビを見終わったら










## 各部のはたらき






#### ■「らくらくアイコン」を表示する







## 本機で楽しめる放送

B-CASカードを挿入しないと地上デジタル放送は映りません。

(B-CASカードを未挿入でも、ワンヤグ放送は視聴できます。)

#### ・地上デジタル放送

●UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003 年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送 が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。高品質の映像 と音声、更にデータ放送が特長です。現在の放送内容は、地上アナログ放送と同 じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心です。(2009年1月現在)



お問い合わせ先

●総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101(ナビダイヤル)(PHS·IP/ひかり電話のかたは03-4334-1111) 受付時間 月~金/9:00~21:00、土・日・祝/9:00~18:00

#### ・ワンセグ放送・

- ●本機では、ワンセグ放送も受信できます。(内蔵アンテナでご使用の場合) 「ワンセグ」とは、携帯電話など移動端末向け地上デジタル放送サービスの名称です。 地上デジタル放送では、ひとつのチャンネルをHDTV放送時は12セグメントを使用し、残りの 1セグメントを移動端末用に使うため、このように命名されました。
- ●ワンセグ放送では画質が粗く感じられたり、映像の動きがなめらかでなかったりすることがあります。

### デジタル放送には2種類の放送(サービス)があります

#### テレビ放送



従来からのテレビ放送です

元の画面画面モード音声切換消音

1 2 3

4 5 6

789

(10<sub>/0</sub>) (11<sub>\*</sub>) (12<sub>±</sub>)

受託一ド アンテナ ②

Panasonic

#### データ放送



テレビ放送が 表示されるこ ともあります

お住まいの地域の生活情報やクイズ、 天気予報、ニュースなどの放送です。 (本機ではワンセグ放送のデータ 放送はご利用できません。)

#### ●地上デジタル放送でであった押すと、 データ放送を表示できる場合があり ます。この場合、現在のテレビ放送 に関連した情報などが表示されます。

●番組表からの選局やチャンネル選局 で、ご覧いただけるデータ放送では デ-9 の操作は不要です。

#### 基本的な画面操作について











※上記のように取扱説明書上では、押すボタンを強調しています。

#### ■やり直すとき



一つ前の画面に戻る 元の画面

テレビ放送の画面に戻る

#### ■数字などを入力するとき

リモコンボタン

入力文字(表示内容)

 $(1) \sim (9) \cdot (10_0) : 1 \sim 9.0$ 

**11**\*): \*

12# : #

※この取扱説明書でのイラストや画面は、イメージであり、実際とは異なる場合があります。

(レコーダー(ディーガ)を

い項目です)

接続しないと設定できな

画面上で灰色表示されている項目の設定や 選択はできません。取扱説明書の説明用画面 イラストでは灰色表示の区別はしていません。 実際の画面では灰色表示


例)「ビエラリンク」画面の場合

#### VIECA Link ← ディーガの操作一覧

₹ 見ている番組を録画 ■録画を停止する ##♪番組キープ/再生 ── ケーブルテレビを見る

## テレビを見る(地上デジタル放送/ワンセグ放送)

(順送り選局) (ボタン選局) (受信モード) (アンテナ切換)



#### お知らせ

には切り換わりません。

- ●電源を切ってもチャンネルや音量などは記憶されます。
- ●番組表から探して選局できます。( © 26ページ) ※ワンセグ放送の番組表は表示されません。
- ●順送りで選局できるチャンネルを変更するには「選局対象 |を変更します。( ☞ 60ページ)
- ●外部アンテナと内蔵アンテナを切り換えたとき、前回にそのアンテナで視聴していたチャンネルに切り換わります。

GAILLE

**Panasonic** 


テレビ


- ●チャンネル切り換え時にタイトルを表示しないようにするには(© 60ページ)
- ●リモコンのボタン番号(1~12)で選局するチャンネルを変更するには(© 88ページ)
- ●チャンネル設定をやり直したいときは、翌」を押して再スキャンしてください。(© 22ページ)

# ビデオやDVDなどを楽しむ













- ●「入力切換」を数回押して切り換える こともできます。( © 下記)(数秒 後、自動的に一覧表示が消えます)
- 1 ~ 3 を押しても入力切り 換えができます。
- ビデオデッキなど、 接続している機器を 操作する





●本体背面の「入力切換」を押しても切り換えることができます。

#### お知らせ


ビデオやDVD/

入力切換

ゲームなどを

楽しむ

●「入力切換」を押したときの表示は、 接続に合わせて書き換えることができます。( © 109ページ)



元の画面

16

番組を見ているときに…

「番組の内容を見る」を選び、

VIEIN XZZ-

■ 画質を調整する

♪ 音声を調整する

■ 番組の内容を見る

□ 番組を探す/予約する

VIEIA 番組内容 

番組の特徴を表すアイコン-

( 図 112ページ)

決定)

サブメニュー

選択/決定

元の画面

「メニュー|を押す

「決定」を押す

■データ放送の番組では…

(データ放送) (ネットで使い方ガイド)

●地上デジタル放送を見ているときに、画面に表示される説明に従い操作すると、いろいろな情報を見ることができます。

地上デジタル放送を見ているときに… 「メニュー」を押して、 「番組の内容を見る」を選び、「決定」を押す

確認する



●下記のアイコンが表示された番組はデータ放送があります。 (アイコンが表示されない番組もあります)



「データ」を押す





見たい項目を選び、「決定」を押す





●番組によりカラーボタンなどを 使った専用の選択画面や数字入力 画面が表示されます。 その指示に従ってください。


■テレビ放送に戻るときは ➡



「ネットで使い方ガイド」では、ビエラリンク(HDMI)対応の接続機器や記録された SDメモリーカードから機器の品番情報などを取得し、それに基づいてインター ネットから当社製機器の使いかたなどのお役立ち情報がご覧になれます。 ※すべての関連商品が対象ではありません。(2009年1月現在)

「メニュー」を押して、 「ネットで使い方ガイド」を選び、「決定」を押す





●「ネットで使い方ガイド」をご覧に なるには、ブロードバンド環境が 必要です。

詳しくはネットワーク編をご覧く ださい。

見ている番組や 選んでいる番組の

メニュー

番組内容

※ワンセグ放送では 対応していません。

内容を見る

番組の・ タイトル 番組の内容が表示されます 番組の 銀画予約 見るだけ予約 関連情報 はい [

■アイコンで表示している番組の詳しい 内容(属性など)を見たいときは

★ (赤ボタン)を押す。

青 (青ボタン)で番組の内容に戻る。

①「サブメニュー」を押す

②▲▼で「信号切換」を選び、 「決定 |を押す

③ ▲ ▼で項目を選び、◀ ▶で設定 する

番組内の映像 を切り換える

#### が知らせ)

- ●マルチビュー対応の放送は1つの番組に 複数の映像のある放送ですが、2009年 1月現在行われておりません。
- ●信号切換で表示される設定項目は番組に よって変わります。

戻る 赤ボタン デ-タ GSUIDE **Panasonic** 

地上デジタル放送を 見ているときに 信号切换

18 19

データ放送の ある番組かを

番組連動

見る

データ放送を

データ放送

※ワンセグ放送では

ビエラリンク接続の

レコーダー(ディーガ)

など、またルミックス

お役立ち情報を

ネットで使い方ガイド

などの


見る

対応していません。

※ワンセグ放送では 対応していません。









地上デジタル放送を見ているときに…

●情報が多いときは、表示に時間がかかります。





### オンタイマー/オフタイマー

(オンタイマー)

サブメニュー

選択/決定


画面表示

GSUIDE

**Panasonic** 

メニュー





「オンタイマー」を選び、 「決定」を押す







各項目を設定する (オンタイマーが「切」のときに 設定できます)





オンタイマー

●オンタイマー機能を ご利用になるには、 デジタル放送用 アンテナの接続と チャンネルの設定 が必要です。 (12780、88ページ)

タイマーで

自動的に

電源を入れる

※内蔵アンテナでご使 用の場合は、受信可能 な状態にアンテナを 調整してください。 (229ページ)

●電源が入ったときの音量を設定する

●電源を入れる時刻を設定する ※長押しすると15分ずつ変わります (例)外部アンテナで受信中の場合

	オンタイマー	外部アンテナ	
Ш	オンタイマー	切	λ
Ч	時刻	0:00	
$\dashv$	音量	16	
$\dashv$	放送/入力	地上D	
Н	チャンネル	007	
- 1 - 1	チャンネル名	00テレビ	
- 1 - 1	ファンベル石	00,	VL

設定したチャンネル名を表示 ●受信したいチャンネルを選ぶ

●電源が入ったときの放送や入力を設定する 設定しない(最後に見ていた放送) プレビ放送(地上D)、ビデオ、HDMI

「オンタイマー」を選び、 「入」を選ぶ





(例)外部アンテナで受信中の場合

オンタイマー	外部アンテナ	
オンタイマー	切入	
時刻	0:0	00
音量	16	

「切」にする。本体前面のオンタイマーランブ が点灯します。

### オフタイマー

メニューを押し、「タイマー」を選んで「決定」を


「オフタイマー」を選び、「決定」を押す

タイマーで 自動的に

電源を切る


オフタイマー





電源を切りたい時間を選び、「決定」を押す







- ●電源が切れる3分前から、 3分後、2分後、1分後と点滅 表示します。
- ●「切」を選ぶと、オフタイマーは 解除されます。

残り時間を知りたいときは



#### お知らせ)


- ●らくらくアイコンで「タイマー」を選び、決定ボタンを押してもオンタイマーとオフタイマーの設定ができ
- ●オンタイマーが設定されているときに、アンテナ入力を切り換えると、オンタイマーは解除されます。
- ●オンタイマーで電源が入ると、自動的に60分のオフタイマーが働きます。 引き続きご覧になる場合は、オフタイマーを「切」にしてください。
- ●オンタイマーの「放送/入力」で「ビデオ」「HDMI」を選んだときは、接続しているビデオやHDMI対応機器の 電源を「入」にしておいてください。(「HDMI」を選んだとき、HDMIにディーガを接続している場合は、連 動して電源を「入」にすることができます。)
- ●本体電源が「切りの場合は、オンタイマーは動作しません。
- ●設定した時刻を過ぎると、オンタイマーは「切」になります。

### サブメニュー(サブメニュー)



- ●「サブメニュー |を押す と、今の画面に関連した 機能が表示されます。 ※すべての画面でサブメ ニューが表示されるも のではありません。
- ●「サブメニュー」を押す 前の画面によって、表示 する項目は変わります。
- ●本機はワンセグ放送の 番組表に対応しており ません。ワンセグ放送 では表示されないサブ メニューがあります。

サブメニュー 選択/決定




緑ボタン

### 「サブメニュー|を押す

S

地上デジタル放送視聴中の表示例



(地上デジタル放送視聴中以外の表示 例は、右ページ)

項目を選び、「決定」を押す







枝番選局 3桁番号:041

選んだ機能の画面に変わります。 詳しくは各機能の説明ページを ご覧ください。

#### ■データ放送表示オフ

●データ放送の表示を中止できるときに表示します。

#### ■アンテナレベル

ワンタッチで

機能を呼び出す

サブメニュー

●アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。 (192、94ページ)

#### ■枝番選局


- ●地上デジタル放送やワンセグ放送を見ている ときに表示されます。表示される放送局リストか ら見たい放送を選んで「決定」を押してください。
- (緑ボタン)を押すと、選択中の放送局に 「主選局 Iが表示されます。
- ※枝番とは同じチャンネル番号の放送が複数 受信できた場合に追加される区別番号のこ とです。(詳しくは12787ページ)

#### ■再スキャン

●受信チャンネルを再設定したいときや、受信状況が 変わったときなど、受信できる局を自動で追加します。 (12789ページ)

■地上デジタル放送番組表を出して いるときの表示例

番組を選んでいるとき



■予約一覧表を出しているときの表示例



■おすすめ一覧を出しているときの表示例



■ジャンル検索・キーワード検索・人名検索 画面での表示例



■裏番組表を出しているときの表示例



■DPOFプリント設定のときの表示例

(電 71ページ) 枚数設定 全選択解除

**■アクトビラのブラウザ画面での表示例**(ネットワーク編*図* 7ページ)



#### ■番組データ取得

●番組表に番組が表示されていない局がある場合に、その放送局の番組欄を選んでから、 「サブメニュー」を押して「番組データ取得」を選び、「決定」を押すと、その局の番組情報を受信して 表示します。(表示には数分かかることもあります)

#### ■表示チャンネル数

●地上デジタル放送の番組表に表示するチャンネル数を変えることができます。 ①番組表が表示されているときに、「サブメニュー」を押して「表示チャンネル数」を選び、「決定」を押す。 ②「3/5/7/9チャンネル表示」を選び、「決定」を押す。

ビデオやDVDなどを

見終わり10分間 無信号状態が続いた

自動的に電源

無信号自動オフ

約3時間以上、本機 の操作をしないとき

自動的に

電源を切る

画面の明るさを

消費電力を

消費電力

低減する

抑えて

無操作自動オフ

とき

を切る



「設定する」を選び、 「決定」を押す









「初期設定」を選び、 「決定」を押す





「省エネ設定」を選び、 「決定」を押す





(右ページへ続くです)

「無信号自動オフ」を選ぶ



省エネ設定		
無信号自動オフ	切	λ
無操作自動オフ	切	入
消費電力	標準	減

設定する



無信号自動オフ

- 自動オフのときは→「入」 ●電源が切れる3分前から、3、2、1と点滅

表示します。

●ビデオがブルーバックのときは働きません。

●「無信号自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に 「無信号自動オフが働きました。」と約10秒間表示されます。

(終わったら を押す)

「無操作自動オフ」を選ぶ



省エネ設定		
無信号自動オフ	切	入
無操作自動オフ	切	λ
消費電力	標準	減

設定する



無操作自動オフ

自動オフのときは→「入」 ●電源が切れる3分前から、3、2、1と点滅 表示します。

●「無操作自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に 「無操作自動オフが働きました。」と約10秒間表示されます。

「消費電力」を選ぶ



省工ネ設定		
無信号自動オフ	切	入
無操作自動オフ	切	入
消費電力	標準	減




消費電力	標準	減	<u> </u>
1			

画面の明るさを抑えて消費電力 を低減するときは→「減し

●映像メニューがシネマのときは、消費電力「減」の効果が少なくなります。

(終わったら を押す)





## 番組表から見る

選択/決定

番組表

**宣源** 画表示入力切换

番組表

### (今すぐ見る) (見るだけ予約)

※ワンセグ放送では対応していません。



#### ■最新の番組表をお使い になるために…

テレビ本体の電源を切 らずに、必ずリモコンで 電源をお切りください。

サブメニュー

「番組表」を押す



番組表から、見たい番組を 選び、「決定」を押す








番組表 選んでいる番組が 黄色になる

表示される



### 今、放送中の 番組を見る

今すぐ見る

放送予定の

番組を見る

見るだけ予約

●電源を「切」にし、

テレビをご覧に なっていない

場合は、予約番組

は映りません。

テレビ放送から

取得された

前に見ていた

現在時刻

受信中の

アンテナ/

放送の種類

パネル広告

いとき

映像などによる

デ-タ 番組表に広告が 表示されている ときに押す

■広告を切り換えるには

→上下ボタンで選ぶ

■広告のページを送りた

→決定を押して上下

ボタンで送る

●パネル広告を選んだ

ときに、番組情報が

あると、予約設定が

■テレビ画面に戻るには

を押す

できます。

→広告の詳細を

表示します

「今すぐ見る」を選び、「決定」を押す







選んだ番組が映る

### 「見るだけ予約」を選び、「決定」を押す



お知らせ

爺 地上D○





「予約が完了しました。(外部ア ンテナ\*)」と約10秒間表示した 後、番組内容画面に戻ります。

※内蔵アンテナで受信中は「内蔵アンテナ と表示されます。

●予約設定の状態によっては追加のメッ セージが表示される場合があります。





●テレビを見ているときに、予約時刻になると、 予約したアンテナ入力(外部または内蔵)での 予約番組に切り換わります。(アクトビラ中を除く)



24水 25木 26金 27土 28日 29月 30火 1水

プロジェクトM「混乱の中から希望を創造せよ ~ロケットを生み出した男たち~」

10 10 1 2 102 1 2 103 1 2 105 1 105

00 団日本の清流 百選

青 前日の番組表 赤 翌日の番組表 緑 注目番組一覧 黄 チャンネル別表示

<u>番組表</u>「サブメニューを押して「すべて」 の表示 [「テレビ」「設定チャンネル」に変更できます。

·Gガイドデータ送信局 テキスト(文字)広告 選択中の番組の紹介


└ リモコンのチャンネルボタン番号 - 放送のチャンネル番号 番組表から予約された番組(青色:見るだけ)


選択中の番組

★ おすすめアイコン(予約時は表示されません) ●おすすめ番組があるときに表示されます。

#### お知らせ

- ●Gガイドのロゴとパネル広告は表示されない場合
- ●番組データの取得は、リモコンで電源を「切」にした とき、行われます。
- ●表示されない放送局がある場合は (番組データ取得 car 23ページ)
- ●「通信によるGガイド受信」を「オン」に設定すると、 インターネットを利用して番組データが取得でき ます。( 宮 90ページ)





(右ページへ続くです)

#### ■別の日の放送の番組表を見たいとき

- → (青ボタン)で前日の番組表を表示。
  - (赤ボタン)で翌日の番組表を表示。

#### ■注目番組一覧表を表示させる

★ (緑ボタン)で表示。

日付

VIECA 地上D番組表 す

「混乱の中から 「混乱のいから 希望を創造せ 希望を創造せ

青線部分には、短い番組が存在します。

カーソルを合わせると番組を表示します。

- ■1つのチャンネルの番組表を表示させる
  - **★**(黄ボタン)で表示。

青、赤、緑、黄ボタン (番組表を見ているとき) 元の画面

SUIDE

**Panasonic** 

元の画面

26

### お好みの番組を探す

(今放送中から)

#### (ジャンル別に) (キーワードで) 人名で



※ワンセグ放送では対応していません。

選択/決定

メニュー

本機は、放送局から送られて きた番組データに基づいて 番組を探します。 そのため、実際の放送に該当 する項目(キーワードや人名 など)が含まれている番組で も、番組検索の検索結果には

表示されないことがあります。

SUIDE

**Panasonic** 

戻る

サブメニュー

「メニュー」を押す

「番組を探す/予約する」を選び、 「決定」を押す







探す項目を選び、「決定」を押す







どれか1つを選ぶ

- ●「番組表で」を選ぶと、番組表が表示され ます。( 🖙 26ページ)
- 「注目番組一覧」は( 啶 31ページ) ●「おすすめ一覧」は( ☞ 32ページ)
  - (右ページへ続く 🖙 )


#### お知らせ)

型<sub>1</sub>-●右ページ手順**5**の検索結果は、(S) を押すと、 表示させる範囲を変更できます。

#### 表示内容 すべて

- ●番組データの取得は、リモコンで電源を「切」に したとき、行われます。
- ●「通信によるGガイド受信」を「オン」に設定す ると、インターネットを利用して番組データが 取得できます。( 🖙 90ページ)

左ページ手順3で「今放送中から」を選んだとき 裏番組から番組を選び、「決定」を押す





「サブメニュー」を押して表示する範囲を 「すべて」「テレビ」「設定チャンネル」に 設定できます。

選んだ番組が映ります

映画やスポーツ など

ジャンルで 探す

ジャンル別に

左ページ手順3で「ジャンル別に」を選んだとき インジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、「決定」を押す

カテゴリーを選んだあと、キーワードを選び、「決定」を押す





カテゴリー

カテゴリー



左ページ手順3で「キーワードで」を選んだとき

サブジャンル



キーワード

条件に合った当日の全番組を表示。 ●別の日の番組を探すときは (前日:青ボタン、翌日:赤ボタン)

検索結果から…

番組を選び、「決定」を押す

決定

●サブメニューボタンを押すと、表 示させる範囲を変更できます。 ( © たページのお知らせ)




例:ジャンル検索の結果 番組データ取得状況の目安(■ 取得完了)

●検索結果は、各放送の番組データ の取得状況によって変わります。

### 名前

#### 選んだ番組の内容を表示

- ●番組を見たいときは ( 🖙 26ページ手順3)
- ●番組を録画したいときは ( 🖝 40ページ手順3)



出演者など 人名で 探す 人名で

カテゴリー、読みの最初、名前の順に選択、「決定」をくり返し押す


決定

カテゴリー

左ページ手順3で「人名で」を選んだとき



読みの最初



青、赤ボタン

28

お好みの番組を探す

## お好みの番組を探す

※ワンセグ放送では対応していません。

番組表

#### 関連情報 注目番組

放送局が

探す

おすすめする

注目番組を

注目番組



### 「番組表」を押し、見たい番組を 選び、「決定」を押す。 (「番組内容」画面が表示)





「関連情報」を選び、「決定」を押す





#### 関連情報メニューを表示

関連情報
注目番組一覧から探す
放送中止時の番組を探す
関連番組を探す
人名で番組を探す
ジャンルで番組を探す
キーワードで番組を探す

情報のない項目は 表示しません。

### ☆ 探したい項目を選び、「決定」を押す

●検索結果画面が表示されたときは、 番組を選び、「決定」を押す。


#### 選んだ番組の内容を表示



情報のない項目(タブ) は表示しません。

#### 録画予約したいときは 選んだ番組の内容が表示されれば、 番組表に載っていない番組でも録画 予約できます。

※「注目番組一覧」から探した番組が9日 以上先の番組の場合は、予約方法が 時間指定予約のみになる場合があり ます。



関連情報で 探す

関連情報

「関連情報」メニューから は、地上デジタル放送局 から送られてきたデータ こ基づいて番組が検索で きます。データを受信する ため、地上デジタルアン ナの接続(©で80ページ または内蔵アンテナでの 受信が必要です。

注目番組とは…放送局からの情報を元に、Gガイドが提供する最大1ヵ月先まで 番組情報を表示します。

「メニュー」を押す



「番組を探す/予約する」を 選び、「決定」を押す






お好みの番組を探す

「注目番組一覧」を選び 「決定」を押す








注目番組一覧表が表示されます。

「注目番組一覧 | は以下のどちらかを表示します。 (表示する2種類の画面はGガイドが運用しています。)

(リスト形式表示)

(サムネイル形式表示)



(青ボタン)前の分類へ

表示されます

(赤ボタン)次の分類へ

番組を選び、「決定」を押すと番組の詳細が 表示されます カテゴリの内容





番組の詳しい内容を見たいとき

(青ボタン)左の項目へ (赤ボタン)右の項目へ

番組の静止画が

表示されます

が知らせ

● 「らくらくアイコン」( © 12ページ)の「注目番組」からも注目番組一覧表を表示 できます。 (終わったら ) を押す)

30

## おすすめ番組機能を使う

※ワンセグ放送では対応していません。

### おすすめ通知

おすすめ一覧

おすすめ学習



#### ■おすすめ番組機能とは

以下の操作をすることにより本機が お客様の好みを学習して、おすすめ の番組を一覧に表示したり、番組の 開始などを自動でお知らせします。 また、その番組を予約したり、ご覧い ただくこともできます。

- ・番組の視聴や予約操作
- ・番組内容画面から番組の好みを登録 ( 喧 本ページ)
- ・番組に関連する語句の登録 ( 🖙 36ページ)

#### ■おすすめ通知について

テレビを視聴中、自動的におすすめ 番組をお知らせします。

- · 使い方は( © 右ページ手順1、2)
- ・設定は( 🕝 34ページの「おすす め番組の通知を設定する|)



#### 通知された

おすすめ番組 を見る

おすすめ通知


●画面表示ボタンを 押しても通知の確 認ができます。

#### おすすめ通知の表示中に 「決定」を押す



おすすめ通知

おすすめ番組の紹介を 表示中に「決定」を押す





「サブメニュー」ボタンを押しても表示させる順序を変更できます。


- 「時間順」、「おすすめ順」

おすすめ番組に 切り換わる

おすすめ番組の紹介

「戻る」ボタンを押すとおすすめ通知が消えます。 一度、押すと再表示されません。

青、赤、緑、黄ボタン 画面表示 選択/決定



「メニュー」を押し、▼▲で 「番組を探す/予約する|を選び、 「決定 |を押す
















| 地上D 012 | 22:00 | UEFAチャンピオンズリーグ ビッ | ▼ ○○○ | 地上D 014 | 22:00 | 懐かしの映画劇場「お染久松 | ▼ ○○○ |

縁おすすめ番組設定関おすすめ順

選択中の番組紹介 ├●おすすめ理由

> 定番(よく見る番組)、 \_\_\_\_ 「出演者 | 「ジャンル | など

● おすすめ番組の表示順序

●おすすめアイコン

おすすめ番組(選択中の番組は黄色)

● 📛 (黄ボタン)を押すごとに 時間順◆→おすすめ順に切り換わる。

● 📛 (緑ボタン)でおすすめ番組設定画面に切り換わる。 (確認画面で「はい」を選び、「決定」を押してください。)

(12734ページ)





**新翌日** 

(青ボタン)で前日、

(赤ボタン)で

翌日の番組を表示。

#### 選んだ番組の内容を表示

- ●番組を見たいときは(© 26ページ手順3)
- ●番組を録画したいときは(© 40ページ手順3)
- ●おすすめ学習をするときは(©で下記)

お知らせ

●おすすめは、最大20番組表示できます。

(終わったら を押す)

番組内容画面 (@ 26ページ) から番組の好 みを登録する とき

おすすめされる

番組を一覧で見る

おすすめ一覧

ご購入後、初めて

「おすすめ一覧」

を選んだときは、

おすすめ通知の

設定画面が表示

されます。

おすすめ学習

戻る

「★おすすめしてほしいですか? |の 「はい」または「いいえ」を選び、 「決定」を押す







「あなたの好みを学習しました」と表示後、 番組内容画面に戻ります。

- ■このような番組をおすすめされやすくなる **→**「はい」
- このような番組をおすすめされにくくする **→**「いいえ |

(終わったら を押す)

33

32

元の画面

「メニュー」を押す

「設定する」を選び、 「決定」を押す





「システム設定」を選び、 「決定」を押す



「おすすめ番組設定」を選び、 「決定」を押す

おすすめ番組設定			
字幕の設定			
制限項	制限項目設定		
文字入力設定			
選局対象	す/	べて	
タイトル表示 オフ オン			

(右ページへ続くです)

おすすめ番組機能 の使用可否の設定 をする

おすすめ機能

おすすめ番組の

通知を設定する

番組開始時の

おすすめ通知

選局操作時の

おすすめ通知

おすすめ通知させたい


通知する番組の数

番組の数を

設定する

「おすすめ機能」を選び、設定する





- ●おすすめ機能を使用する →「オン」
- ●おすすめ機能を使用しない → 「オフ」 「オフ」のときは、好みの学習はされません。

おすすめ番組があれば、おすすめ一覧や番組表に概を 表示したり、おすすめ通知を表示してお知らせします。

(終わったら 一 を押す)

「番組開始時のおすすめ通知 |または「選局操作時のおすすめ通知 |を選び、設定する





- ●視聴中におすすめ番組開始の通知をする →「オン」
  - しない → 「オフ」
- ●選局時に放送中のおすすめ番組の通知をする → 「オン |
  - しない **→** 「オフ |


●番組開始時のおすすめ通知を「オン」にしたときは

- おすすめ番組が始まる約30秒前に通知します。
- 電源「入」時に、おすすめ番組が放送中のときに通知します。
- ●選局操作時のおすすめ通知を「オン」にしたときは
- おすすめ番組がすでに始まっているときにチャンネルを変えると通知します。
- ●おすすめ通知される番組のチャンネルが選局されているときは、おすすめ通知がされません。
- ●おすすめ一覧(でご32ページ)や番組表(でご26ページ)でのおすすめ(★)はこの設定に関係なく 常に行います。

(終わったら を押す)

「通知する番組の数|を選び、設定する





- ●「少ない」「標準」「多い」から選ぶ 1日に通知される番組数は以下の通りです。 「少ない」→最大5番組前後まで通知。 「標準」→最大10番組前後まで通知。
- 「多い」→最大20番組前後まで通知。

#### お知らせ

●通知する番組数は放送の内容や本機の設定により変わります。

(終わったら 一 を押す)

選択/決定 メニュー システム設定 Galline **Panasonic** 元の画面

## おすすめ番組機能の設定を変える

おすすめ語句一覧)

学習リセット



※ワンセグ放送では対応していません。

メニュー

おすすめ語句の設定を適切にすると、さらにお好みに近い番組をおすすめできます。 (です右ページ「おすすめ語句の登録」、「おすすめ語句の設定」)

- 例) ●たまにしか出演しない人や滅多にないジャンルを「おすすめする」に登録
  - ●番組数が多いニュース番組を「おすすめしない」に登録する。

「メニュー |を押す

「設定する」を選び、 「決定」を押す







「システム設定」を選び、 「決定 |を押す






「おすすめ番組設定」を選び、 「決定 |を押す




シ人ナム設定			
おすすめ番組設定			
字幕	の設定		
制限項目設定			
文字入力設定			
選局対象 すべて			
タイトル表示	オフ	オン	

(右ページへ続く 🐨

「おすすめ語句一覧」を選び、「決定」を押す





●「ジャンルー「出演者」 「フリーワード」

● おすすめ語句の 設定状態

- 登録した語句

おすすめ語句の設定

語句を含む番組をおすすめする。

語句を含む番組をおすすめしない。

この語句に関連する番組に対して

おすすめする おすすめしない

この語句に関連する番組に対し おすすめの設定をします。 「おすすめする」を選択すると、

(2) 登録した語句を含む番組を

おすすめ設定する


⑤「おすすめする」→

[おすすめしない]→

決定


#### (1) 新しい語句を登録する場合

- ① (緑ボタン)を押す
- ② 登録する種別を選び、「決定」を押す



- ■メインジャンルを選んだ後、 サブジャンルを選び、「決定 |を押す
- ●カテゴリー、読みの最初、 名前の順に選び、「決定」を押す

●「ジャンル」や「出演者」のどちらにも該当しない語句を登録するとき



- ■語句を入力する(文字入力はネット ワーク編 14~17ページ) [最大登録文字数は全角]5文字]
- ●「決定 |を押すと、新しい語句として 登録します
- ●フリーワードは全角半角の区別はしません。
- ■語句の登録は最大20件までです。

#### ■登録した語句を編集する場合

登録した語句から編集したい語句を選び「決定」を押す



- ●登録した語句を削除する。「決定 | を押すと「おすすめ語句の削除確認 | 画面を表示します。「はい |を選び、「決定 |を押す。
- ●おすすめ語句の設定を変更する[上記の(2)]
- ●「決定」を押すと、「フリーワードの編集」画面を表示し、語句の編集ができます。 「ジャンル」「出演者」の場合は選べません。[上記の(1)]

(終わったら

「学習リセット」を選び、 「決定」を押す







学習リセット これまでの学習結果とおすすめ語句一覧に 登録した語句を削除します。 おすすめするまで数日かかる場合があります。 実行しますか? いいえ



「学習をリセットしました。」の表示後、 「おすすめ番組設定 |画面に戻ります。

●学習したお客様の好みとおすすめ語句はすべて 削除されます。

(終わったら 一 を押す)

これまでの学習内 容をリセットし、 はじめから学習を やりなおすとき

特定の語句を

おすすめしたい

おすすめ語句一覧

おすすめ語句の登録

おすすめ語句の設定

おすすめ語句の編集

含む番組を

とき

学習リセット

#### お知らせ

●学習リセット後はテレビはお好みの番組を学習できてい ないため、おすすめするまで数日かかる場合があります。


36

元の画面

選択/決定

**SUIDE** 

**Panasonic** 











### 録画予約の注意点(ビエラリンク(HDMI)で録画予約)

本機から録画機器に予約設定します。(本機に録画機能はありません。)

※ワンセグ放送では対応していません。

#### 予約の方法について

#### ■ 番組表から予約する

- 番組表 を押して番組表を出し、録画し たい番組を選べば、簡単に予約設定でき ます。(番組表は最大8日分を表示)
- ●予約には次の方法があります。

HDMIケーブルを使って予約

| ビエラリンク(HDMI)で録画予約 (©<br/>
(で<br/>
で記)

#### ■ 日時を指定して予約する(時間指定予約)

- 1 週間以上先の番組予約もできます。
- ●毎日、毎週などのくり返しの予約ができます。 ( 『 44ページ)

#### 「ビエラリンク(HDMI)で録画予約」対応機器(2009年1月現在)

■ 対応機器・・・対応機器は以下のとおりです。

対応機器	当社製2006年以降の	その他のHDMI端子付
予約方式	HDMI端子付レコーダー (ディーガ)	DVDレコーダー
録画予約	$\circ$	

●ご利用のためには、ビエラリンク(HDMI) (HDAVI Control™)に対応した当社製 レコーダー(ディーガ)が必要です。

#### ■ ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control<sup>™</sup>)とは

- ●本機とHDMIケーブル(別売品)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン 1つで簡単に操作できる機能です。
  - ※すべての操作ができるものではありません。
- ●ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準の HDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。 他社製HDMI CEC対応機器との動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その取扱説明書をご覧ください。
- ●本機はビエラリンク(HDMI)Ver.4に対応しています。 ビエラリンク(HDMI) Ver.4とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。 (2008年12月現在)

#### ビエラリンク(HDMI)/予約の操作手順について

ビエラリンク(HDMI) に対応した

当社製レコーダー (ディーガ)の 録画予約設定を 本機から行う

ビエラリンク (HDMI) で 録画予約

※当計製2006年以降 のHDMI端子付 レコーダー(ディーガ) 以外ではお使いいた だけません。

ビエラリンク(HDMI)の接続・設定方法は101~105ページをご覧ください。 番組表



#### 本機側の操作など

●番組表で、録画したい番組を選び、「決定」を押す ② 画面左下の「録画予約 | を選び、「決定 | を押す (詳しくは 12740ページ)

機器によっては、録画用の ディスクを入れる必要が あります。


#### 予約時刻になると

予約設定

と準備

録画が実行されます

- ●予約した番組はレコーダー(ディーガ)側のチューナーで受信して録画されます。 (本機のHDMI端子から、予約した番組の映像や音声は出力しません。)
- ●録画予約の重複については録画機器側の設定に依存します。 詳しくは、録画機器側の説明書をご覧ください。




#### 録画についてのご注意事項

#### 録画機器の 事前設定

●予約の日時、入力(チャンネルなど)以外の機能は、あらかじめ録画機器で設定して ください。

#### 録画機器の 雷源



#### 実行中の録画 予約の中止

●ビエラリンク(HDMI)での予約は、録画機器側で中止してください。 (本機の操作では録画中止できません。)

#### デジタル放送 録画の制限

●デジタル放送には、「1回だけ録画可能」などのコピー制御信号が加えられ、 CPRMに対応したデジタル録画機器と記録メディアの組み合わせにおいてのみ、 録画が可能になります。( © 128ページ) (ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します)

■録画機器の取扱説明書をよくお読みください。

#### 予約時のメッセージ

詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。 ■実行前の予約は64件までです。 「探して毎回予約する」で、まだ次回分が予約されていない項目がある場合、その 分の予約数は実行前の予約可能件数(64件)からあらかじめ差し引かれます。 予約一覧で不要な実行前の予約を取り消してください。(です 46ページ)

#### 予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。

●すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組を予約しています。

予約できませんでした。

●過去の時間帯を予約しようとした場合などに表示されます。

## 番組表から録画予約する

※ワンセグ放送では対応していません。

選択/決定

#### (毎週予約する) 予約する)



### まずで確認ください

- ●機器の接続・設定はお済み ですか?
- ( © 100~109ページ)
- ●予約の操作手順(© 38 ページ)をご覧ください。

番組表



番組表から、予約したい 番組を選び、「決定」を押す





番組表

番組内容で「録画予約」を 選び、「決定」を押す



録画予約 今すぐ見る 関連情報



「予約する」を選び、「決定」を押す



選んでいる

番組だけを

予約する

連続ドラマ


などを予約

毎週予約する

する

予約する

ビエラリンクを使って録画する



「予約が完了しました。」と約10秒間表示します。

●予約設定時の状態によっては追加メッセージが 表示される場合があります。


#### (お知らせ)

●確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し、操作してください。

(終わったら 一 を押す)

「毎週予約する」を選び、「決定」を押す





(同じチャンネル・曜日・時間に 放送される番組を自動で予約設定)

#### (お知らせ)

●確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し、操作してください。

(終わったら を押す)

(右ページへ続く 🖙 )

## 番組表から録画予約する(つづき)

#### (探して毎回予約する)



※ワンセグ放送では対応していません。

選択/決定



- ●機器の接続・設定はお済み ですか?
- (電100~109ページ)

番組表


●予約の操作手順(© 38 ページ)をご覧ください。

番組表

SUIDE

**Panasonic** 

元の画面





番組表から、予約したい 番組を選び、「決定」を押す





番組内容で「録画予約」を選 び、「決定」を押す



録画予約 今すぐ見る 関連情報




※録画予約した番組は本機 から変更できません。 レコーダー(ディーガ)で 変更してください。 (探して毎回予約は本機か ら変更してください。)

(右ページへ続くです)

### 「★探して毎回予約する」を選び、「決定」を押す





「探して毎回予約登録確認」画面が 表示されます。 登録するときは「はい」を選び、 「決定」を押します。

(終わったら 一 を押す)

#### 「探して毎回予約する」とは…

●放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を、一度「探して毎回予約する」に設定すると、 次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約設定します。 (番組表データの放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)

予約終了 放送日 放送日 予約 探して 実行 予約設定 毎回予約 実行 自動的に設定 最初だけ設定 以降の 繰り返し

#### (お知らせ)

探して毎回

予約する

#### 予約時の注意点

- ・「探して毎回予約」は最大24件まで設定できます。
- ・番組タイトルが極端に短い場合は設定できない場合があります。 (N、因などの場合は設定できません)
- ・番組名が前回と大きく異なる場合は、次回の放送を検索できないことがあります。
- ・1つの「探して毎回予約」からは、1日に1回だけ予約設定されます。 (同じ番組が1日に複数回放送される場合でも、1番組だけ予約設定されます。)
- ・録画機器の状態により次回の予約が登録されなかったり実行できない場合があります。 (ダビング中、起動/終了処理中など)
- ・次回の予約が設定されるまで、最大1日かかる場合があります。
- ・次回の放送開始時間が90分以上前後した場合は予約設定されないことがあります。
- ・予約中、本機をご使用にならないときは、リモコンで電源を「切」にしてください。 (本体の電源を「切」にすると予約されません)
- ・録画・視聴設定の「探して毎回予約」をオフにすると一時的に次回の検索が停止します。(©を60ページ)

番組表から録画予約する

元の画面

## 日時を指定して予約する

※ワンセグ放送では対応していません。

メニュー

選択/決定

#### 時間指定予約






「番組を探す/予約する」を選び、 「決定」を押す







日時を

指定して


予約する

時間指定予約

「時間指定予約で」を選び、 「決定」を押す









●「番組表で」を選ぶと、番組表が表示 されます。(で全26ページ)

(右ページへ続く ©で)







「予約する」を選び、「決定」を押す



予約せず戻る 予約する



●確認画面またはエラー画面が出た場合、表示内容 を確認し操作してください。

(終わったら 一 を押す)

Galle

**Panasonic** 

メニュー

選択/決定

「メニュー|を押す

「番組を探す/予約する|を選び、 「決定」を押す







予約の

する

取り消しや

確認、変更を

予約取り消し


予約一覧

予約変更

「予約一覧」を選び、 「決定」を押す







(右ページへ続く © )

変更や取り消したい予約を選び、 「決定」を押す



、青ボタンを押す 赤ボタンを押す

VIECA 予約一覧 予約 探して毎回★ 地上0 12月10日(木) ○○○ボランティア 777 9:15~10:55 W杯サッカーボランティア 地上D 12月11日(金) CGアニメーションコンテ 105 7:00〜8:55 スト 関西予選

予約の状態をアイコン表示 ( @ 113ページ)

実行前の予約と実行済みの予約が、 それぞれ64件、最大で128件まで 表示されます。

#### ■探して毎回予約の取り消し

- ① (赤ボタン) を押して探して毎回予約 の一覧を出す。
- ②取り消したい予約の項目を選び (黄ボ タン)を押す。
- ③「はい」を選び、「決定」を押す。

#### ■予約の確認後は、

፻ を押すと、一覧表が消えます。

■番組表で 

▼マークが表示されている予約済 みの番組を選んで「決定」を押すと、「予約削 除しが表示されます。

#### 予約内容や実行結果をパネル表示

設定変更予約削除

例:実行前の「時間指定予約」の「見るだけ」予約 を選んだとき

#### ■実行前の見るだけ予約は

- ・ 「見るだけ予約」の設定変更はできません。 取り消すときは「予約削除」を選んで「決定」を 押してください。
- 「時間指定予約」で「見るだけ」予約をした場合。 「設定変更」「予約削除」を選んで決定すると、 予約の変更や取り消しができます。 (変更時は画面上で内容を修正してから 「修正する」を選び決定すると、変更内容が 確定します)

#### ■実行中の録画予約は

予約一覧からの、設定変更や取り消しはできま せん。(実行中の録画予約中止 🖙 39ページ)

■実行済みの録画予約や送信済みの録画予約は 「履歴削除 | を選んで「決定 | を押すと、予約一覧 から削除できます。

録画予約した番組は本機から変更や取り消 しができません。レコーダー(ディーガ)で変 更や取り消しの操作が必要です。

#### (お知らせ)

- ●予約をした場合、予約一覧表に履歴が残ります。
- ●予約一覧を表示しているときに「サブメニュー」を押す と「全履歴削除」画面が表示されて、履歴を削除すること ができます。( © 23ページ)

(終わったら を押す)

46


元の画面

Galle

**Panasonic** 

青、赤、黄ボタン

4:3の映像などを、本機の16:9の画面に表示する方法が選べます。



画面モード

#### 自動で拡大画面にする セルフワイド

#### ハイビジョン映像以外のときに

1回押すと セルフワイド になります

(オリジナル画像) (自動的に…) 横縦比 4:30 映像

左右を拡大し、 違和感の少ない 映像に拡大

黒帯の ある映像

黒帯の量により 自動的に画面を 拡大(拡大比率は ○ 横と縦で必ずし も同じではあり ません)

#### お知らせ

- ●横縦比4:3の画像をオリジナルのまま表示したいときは(です 54ページ)
- ●DVDレコーダーやHDMIなどの映像信号が480pの場合、「セルフワイ ドルには切り換わりません。
- ●コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなること があります。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。 ( 喧 右ページ)
- ●ワンセグ放送で映像の左右に黒帯がある場合、「セルフワイド」で自動的 に拡大されません。

#### ■映像信号の種類について

- ●本機で表示できる主な映像信号は次の5種類です。 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p(24 Hz/59.94 Hz/60 Hz) このうち720p、1080i、1080pはハイビジョン映像信号です。
- ・数字は映像信号の有効走査線数
- ・英文字は走査線方式の略称を表しています。
- (i:インターレース(飛び越し走査)・p:プログレッシブ(順次走査))
- ●デジタル放送の一部やビデオ入力からの入力信号は、横縦比4:3の480i 信号です。

#### **■映像の横縦比**(アスペクト比) ●放送や映像ソフトによって次のような種類があります。 ●ビスタビジョンサイズ ●一部のデジタル放送 ●ハイビジョン放送 ●シネマビジョンサイズソフト ●ワンセグ放送 ●ビスタビジョンサイズIソフト ●上下に黒帯のある映像を「レターボックスサイズ」 (一部のデジタル放送) と呼ぶことがあります。

#### 手動で画面モードを変える 画面モード

#### ハイビジョン映像以外のときに

画面モードを表示中に

#### 押すたびに切り換わる

セルフワイド→ノーマル→ ジャスト → ズーム → フル

■1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。

(オリジナル映像) (切り換えると…) オリジナル映像を

ジャスト 違和感の少ない

ノーマル

そのまま表示。

映像に拡大する。



拡大する比率は 中央付近は小さく 左右周辺は大きく なります。


ズーム 全体を拡大する。


フル

左右を拡大して

画面いっぱいに

する。





●さらに細かく 調整したいとき (電52ページ)

- ●画面モードは、放送や入力(ビデオ、HDMI)ごとに、それぞれ480iと480pの信号別に記憶します。 (ただし、「サイドカット固定」が「オフ」に設定されている場合、50ページのサイドカットのときは記憶 しません)(で 54ページ)
- ●映像の入力信号に、画面サイズの情報がある場合は、その情報に従って自動拡大します。
- · ID-1検出やED2検出が働いたとき(© 127ページ)

#### お知らせ

- ●このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モード をお選びください。
- ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード 切り換え機能(ズーム等)を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されて いる著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ●ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの 画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。 制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。


画面のサイズを変える



ハイビジョンで両端に映像のない帯部分があるとき、帯部分を削除して16:9の画面に拡大表示できます。 (帯部分を削除することを「サイドカット」と呼びます)


#### サイドカットをするとき

■両端に映像のない帯部分が あるとき(4:3の映像)



画面モードボタンを 続けて数回押すと





ハイビジョンの高画質 映像ではありません

#### サイドカットが必要ないとき)

■ハイビジョン映像が画面一杯に 表示されているとき(16:9の映像)



そのままハイビ ジョン画面をお 楽しみください

# V 受託ード アンテナ 🕡 GSUDE **Panasonic**



画面モード

50

#### サイドカット セルフワイド サイドカット画面にする

ハイビジョン映像のときに

1回押す




「フル」と表示


「フル」表示中に

約7秒間メッセージが表示され、 サイドカットになります。 (HDMI入力時は表示しません)


(サイドカット前の ノーマル時の映像)



横縦比 4:30



左右を拡大し、 違和感の少ない 映像に拡大



上下に 黒帯の ある映像

黒帯の量により、 自動的に画面を拡 大(拡大比率は横 ○と縦で必ずしも同 じではありません)

- ●サイドカットの状態を固定したいときは( © 54ページ) ●「元の画面」「画面モード」のボタン操作で解除します。
- (チャンネルを変えたり電源を切っても解除されます)

#### お知らせ

- ●サイドカットにできる信号は720p、1080i、1080pのときです。
- ●HDMI入力時はサイドカットセルフワイドには切り換わりません。
- ●コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなること があります。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。

#### 手動で画面モードを変える

画面モード (サイドカット)

ハイビジョン映像のときに

画面モードを表示中に

### 押すたびに切り換わる

サイドカット

サイドカット

サイドカット


サイドカット フル セルフワイド ノーマル ジャスト

●1回押すと「サイドカットセルフワイド」から切り換わります。


(サイドカット前の ノーマル時の映像)




(切り換えると…)




サイドカット後の映 像をそのまま表示。






#### サイドカット |ジャスト

左右を拡大し、違 和感の少ない映 像に拡大する。







拡大する比率は 中央付近は小さく 左右周辺は大きく なります。

#### サイドカット ズーム


全体を拡大する。





#### サイドカット フル

左右を拡大して 画面いっぱいに する。





●さらに細かく 調整したいとき

( 12ページ) ( 喧声 右ページ)

画面のサイズを変える

### 画面の位置やサイズの微調整

#### 垂直位置/サイズ) (水平表示領域)



49ページや51ページの 画面モード切り換えで さらに詳細な調整を したいとき

メニュー

選択/決定

調整したい画面のときに 「メニュー|を押す



「設定する|を選び、 「決定」を押す







「画面の設定」を選び、「決定」を押す



画面の設定 システム設定 初期設定 情報を見る



「垂直位置/サイズ」または、 「水平表示領域」を選ぶ




画面の設定 1/	3	
標準に	戻す	
垂直位置/サイズ		
水平表示領域	標準 小	
HD表示領域	標準 フルサイズ	
セルフワイド	ノーマル ジャスト	
ID-1検出	オフ オン	
ED2検出	オフ オン	
▼		

(右ページへ続く © )

画面を見ながら操作する





標準時のみ表示



■標準に戻すときは

調整可能時のみ表示

■画面モード「フル」の調整(1080i時のみ)

●画面の上部に少し黒帯が見えるとき、 映像の上部を拡大する。







お知らせ

- ●画面モードが「セルフワイド」のときに調整する と「セルフワイド」が解除されます。
- ●サイドカット時の「ジャスト | 「ズーム | でも同様 に調整できます。
- ●[HD表示領域」が「フルサイズ」に設定されている ときは、「垂直位置/サイズ」調整ができません。

■画面モード「ジャスト」または「ズーム」の調整(ワイドクリアビジョンも調整できます。)

●画面の上下の幅を拡大、縮小する。







ジャスト: 3段階 ズーム : 15段階 ●画面外にはみ出た画像を見る。








(調整範囲は拡大により変わります)

(終わったら を押す)

画面を見ながら、操作する 画面の設定 1/3





「お知らせ)

●サイドカット時の「フル」「ジャスト」「ズーム」 「ノーマル」でも同様に調整できます。

■画面モード「ノーマル」の調整

●映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の幅を狭める。

サイズ「標準」





(2段階) ●左右の黒帯の量が 増えて画面が狭まる。

●「フル」のときでも720p、1080i、1080p時は調整できません。

■画面モード「ジャスト」「ズーム」「フル」の調整

●映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の幅を拡大する。








(2段階)

重左右が拡大される。

(終わったら **た**押す)

53



52

垂直の位置、

細かく調整

※画面モードが

水平の

サイズを

調整する

水平表示領域

|垂直位置/サイズ

「ノーマル」のとき

や「HD表示領域」

( 🖙 55ページ)が

「フルサイズ」に設


定されているとき

は調整できません。

サイズを

する








「設定する」を選び、「決定」を押す







「画面の設定」を選び、「決定」を押す







画面が気になるとき お好みで調整 する

#### 画面の設定

水平表示領域 HD表示領域 セルフワイド ID-1検出 ED2検出 3次元Y/C分離 サイドカット固定 デジタルシネマリアリティ

#### 各項目ごとに、設定する





ノーマル ジャスト

オフ オン

オフ オン

▼ をくり返し押すと、次 のページになります。

標準に戻す

垂直位置/サイズ

水平表示領域 標準 小 日 日 表示領域 標準 プルサイズ


画面の設定 1/3

画面の設定 2/3

セルフワイド

ID-1検出

ED2検出



●水平表示領域 · · · · · · 標準 ●3次元Y/C分離 · · · · · オン

●HD表示領域 · · · · · · · 標準 ●サイドカット固定 · · · · · オフ

●ID-1 検出 · · · · · · · オン

●セルフワイド・・・・ジャスト ●デジタルシネマリアリティ・・オン

●ED2検出 · · · · · オン

#### ●水平表示領域

映像の両端にノイズ状のものが見えるとき→「標準」

●HD表示領域

映像の周囲にノイズ状のものが見えるとき→「フルサイズ」

●セルフワイド

オリジナルのまま見る→「ノーマル」 ●自動拡大して見る→「ジャスト」

●ID-1検出

ビデオなどの映像信号に、ID-1(画面サイズの識別信号)が あるとき画面サイズを自動拡大する→「オン」

●ED2検出

ワイドクリアビジョンのとき画面を自動拡大する→「オン」

### ■3次元Y/C分離

虹模様や、つぶ状のノイズを低減させる→「オント ビデオなどの映像が不自然なとき→「オフ」

●サイドカット固定

常にサイドカット画面の状態にする→「オン」

画面の設定 3/3 地上デジタル 標準に戻す デジタルシネマリアリティ オフ オン

標準に戻す

3次元Y/C分離 オフ オン

サイドカット固定 オフ オン

●デジタルシネマリアリティ

毎秒24コマで撮影された映画の 映像を忠実に再現する→「オン」 ●映像が不自然なとき→「オフ」


#### (お知らせ)

●「デジタルシネマリアリティ」の設定は、放送および入力信号ごとに記憶します。

放送および入力信号:地上デジタル放送、ビデオ、HDMI (480i信号のみ設定できます。)

- ●「HD表示領域」は、ハイビジョン映像時のみ設定できます。
- ●「セルフワイド」は720pや1080i信号の時は設定できません。
- ●「3次元Y/C分離」は、テレビ放送、HDMIのときは設定できません。
- ●「ID-1検出」が働いて画面モードを変更したとき→「フル」または「ワイド」と画面に表示。
- ●「ED2検出」が働いて画面が自動拡大したときは、「ワイド」と画面表示します。
- ●「ED2検出」はワイドクリアビジョン受信中に画面モードを変えたときは、働きません。

(終わったら を押す)



(右ページへ続く 🖙 )

画質の調整 1/2 地上デジタル 標準に戻す

調整したい放送または外部入力の画面にして、 「メニュー |を押す



「画質を調整する|を選び、 「決定」を押す



メニュ-





番組に合わせて

映像メニュー

映像を選ぶ

「映像メニュー |を選び、設定する



四页9980年 1/2	_ 15117777	
標準(	こ戻す	
映像メニュー	ユーザー	
バックライト	0 - ; +	
ピクチャー	0 - ; +	
黒レベル	0 - ; +	
色の濃さ	0 - ; +	
色あい	0 -   +	
シャープネス	0 -   +	

●映像メニューが「ユーザー」のときに放送または入力信号の略称を表示

スタンダード、標準の映像。

※一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定モードです。

シネマ 映画に向いた映像。

ダイナミック「明暗がはっきりしたメリハリのある映像。 お好みに合わせてきめ細かく調整。

バックライト

シャープネス 0-

画質の調整 2/2

HDオプティマイザー

ピクチャー

黒レベル

色の濃さ

ビビッド

テクニカル

色あい

●SDメモリーカードの写真再生時は 「写真」と表示します。

●映像メニューは、放送および入力信号ごとに記憶します。

放送および入力信号: 地上デジタル放送、ワンセグ放送、ビデオ、HDMI、SDメモリーカード、アクトビラ

映像メニュー をお好みで 調整する

映像メニューの調整

バックライト ピクチャー 黒レベル 色の濃さ 色あい シャープネス 液晶AI 色温度 ビビッド NR(ノイズリダクション) HDオプティマイザー






▼を繰り返し 押すと、次の ページになる。



- ●工場出荷時(「標準 | と表示)の設定に戻すとき、「決定 | を押す -●お好みに合わせて見やすい明るさに
- ●部屋の明るさに合わせた濃淡·明るさに
- ●夜の場面や髪の毛などを見やすく-
- ■お好みの濃さに・
- ●肌色をきれいに
- ●映像の輪郭を見やすく -●白や黒がメリハリ感のある映像に→「オント
- ●お好みの色調に ●「低」、「低-中」、「中」、「中-高」、「高」から選ぶ ●色を鮮やかに→「オン」-
- 映像のざらつきを少なくする。
  - →「オフ」、「弱」、「中」、「強」から選ぶ。
- ●ブロックノイズ(小さな四角形のノイズ)や輪郭部の ちらつき(ノイズ)を少なくする。
  - →「オフ」、「弱」、「中」、「強」から選ぶ。
- ●調整値は、映像メニューごとに記憶します。さらに、映像メニューが 「ユーザー」(SDメモリーカードの写真再生時は「写真」)の場合は、 放送および入力信号の種類ごとに記憶します。
- ●ピクチャーのレベルを明るい画像で上げても変化しません。また、暗い画像で下げても変化しません。
- ●液晶AIはアクトビラ、SDメモリーカードの写真再生時は調整できません。

#### ①「テクニカル」を選び、「入」を選ぶ






「映像メニュー」が ユーザー、シネマ、 写真のとき、 きめ細かく 画像を調整 する

テクニカル





② 「テクニカル |画面にする



#### ③ 各項目ごとに、調整する



テクニカル	地上	デジ	タルー	
標準	に戻す			
エッジ補正	55	中	強	]
細部補正	55	中	強	]
輝度設定	低	中	高	]
黒伸長	0 -		+	]
白文字補正	0 -		+	

●放送または 入力信号の 略称を表示

オフ オン

オフタン

オフ


エッジ補正 画像(白い文字など)の輪郭を強調。

細部補正|細かい部分を強調した画質に。

輝度設定中間輝度を調整。

黒伸長 中間より暗い部分の階調変化を調整。

白文字補正 白い文字などの白さを強調。



選択/決定

(右ページへ続く 🖅 )

56

画質をお好みで調整する

## 音質をお好みで調整する/

## 音声を切り換える

〔音声メニュー 〕


音声の調整

### 調整したい放送または外部入力の画面にして 「メニュー |を押す

「音声を調整する |を選び、 「決定」を押す



メニュ-




(右ページへ続く 🖙 )

お好みの 音声を選ぶ

音声メニュー

「音声メニュー |を選び、設定する





スタンダード 全音域のバランスを良くした音 スタジアム 音の広がりを重視した音 ミュージック メリハリ感を強調した音 映画の視聴に適した音 ニュース 人の声を聞きやすくした音

●音声メニューは、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号:地上デジタル放送、ワンセグ放送、ビデオ、HDMI、SDメモリーカード、 アクトビラ

(テレビ画面に戻るには **)** を押す)



#### 上記の手順の後、各項目ごとに、調整する



▼ をくり返し 押すと、次の ページになる。




— 工場出荷時(「標準 | と表示)の設定に戻すとき、「決定 | を押す

- 低音を調整
- -● 高音を調整
- ┌● 左右の音量を調整
- 臨場感を楽しみたいとき→「アドバンスト」
- ●音がひずむ場合は→「オフト

#### 音声を切り換える音声切換

1回押すと、現在の音声を表示、 表示中に、押すたびに切り換わる (切り換えのできる音声があるときのみ)

●2ヵ国語(二重)放送のとき



●テレビ放送のときに、切り換えできる音声の 種類と数は番組により異なります。

#### (お知らせ)

#### ■地上デジタル放送のとき

- ●電源を「切」「入」すると、2ヵ国語放送のと きは「主」に戻ります。
- ●放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本 語の場合があります。

#### ■ワンセグ放送のとき

●番組内で複数の音声信号が放送されている 場合に、音声を切り換えて視聴できます。 (音声1、音声2)

#### ■ビデオ映像のとき

●ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り 換えてください。

音声を お好みで 調整する

音声の調整

バス トレブル バランス サラウンド 音量オート イコライザー 低音補正 音量補正





- □ 小さな音を大きく、大きな音を小さく自動調整→「オン」
- 低音を増強して響かせたいとき→「強調 | 低音が反響するとき、低音を抑えて聞くとき→「軽減し

-● スピーカーの音を聞きやすい特性にする→「オン」

- 放送または入力信号の略称を表示
  - 放送や入力信号を切り換えて音量が変化するとき →調整したい放送や外部入力の視聴状態にしてから 音量を調整してください。

#### お知らせ

- ●「低音補正」はイコライザーが「オフ」のときは設定できません。
- ●「アドバンスト」サラウンドについて
- 音に広がりを与える機能です。
- 本機のスピーカーだけで広がり感を仮想的に再現します。
- 本体正面中央の位置で視聴すると効果的です。

音声の調整 3/3

- ヘッドホン/イヤホン端子の音声にも働きます。
- ●「アドバンスト」サラウンドを選んで録画した場合、再生時はサラウンドをオフにしてください。 (再生時もサラウンドを有効にしますと異常な音声になります)
- ●「イコライザー」は、ヘッドホンを接続したときには働きません。
- ●バス、トレブル、バランス、サラウンドの調整値は、音声メニューごとに記憶します。
- ●音量補正は、地上デジタル放送、ワンセグ放送、ビデオ、HDMI、SDメモリーカード、アクトビラごとに 記憶します。

(テレビ画面に戻るには を押す)





元の画面 音声切換

**G**SUIDE

Panasonic

選択/決定

決定

元の画面

決定

日本語 英語

オフ オン

●字幕「オン」でも、字幕のない番組や設定した言語の字幕がない場合、字幕は表示されません。

●文字スーパーが「オン |でも、文字スーパーのない番組や設定した言語の文字スーパーがない場合、

●字幕のオン/オフ

●字墓の言語を選ぶ

工場出荷時の設定値

(ワンセグ放送のときは「言語1」「言語2」と表示します)

-●文字スーパーのオン/オフ(地上デジタル放送のとき)

●字幕 ………オフ

●文字スーパー ……オフ

●字幕言語 ………日本語

●文字スーパー言語 …日本語

61

# 「メニュー |を押す

「設定する」を選び、「決定」を押す





	*	
システム設定		
おすす	め番組設定	
字幕	事の設定	
制限	項目設定	
文字入力設定		
選局対象	すべて	
タイトル表示	オフ	オン
表示の設定		
アンテナイルミネーションの設定		
録画·視聴設定		
	·	

(右ページの操作が終わったら を押す)

ある場合に 表示する 字幕の設定

字幕や文字

スーパーが

字幕 字幕言語 文字スーパー 文字スーパー言語

テレビ放送で

ftixil **V** (チャンネルボタン)

順送りできる

チャンネルを


選局対象


を押して

選ぶ

番組の

「選局対象 |を選び、設定する





「字幕の設定」を選び、「決定」を押す

おすすめ番組設定

字幕の設定 制限項目設定

字幕

文字スーパー

文字スーパー言語

(例:地上デジタル放送の場合)

システム設定

各項目ごとに、設定する

**テレビ** テレビ放送(映像+音声)の チャンネルのみ。

( @ 15ページ)

|設定チャンネル| 設定したチャンネルのみ。

**すべて** 現在放送されている、すべてのチャンネル。 (工場出荷時)

タイトル表示 のオン/オフ

を設定する タイトル表示

自動予約の設定を

番組追従

探して毎回予約

するとき

事前設定

「タイトル表示 | を選び、設定する



システム設定			
おすすめ	おすすめ番組設定		
字幕	字幕の設定		
制限項目設定			
文字入力設定			
選局対象 すべて			
タイトル表示	オフ オン		

**オン** チャンネルを変えたときに、番組のタイトル ( 🖙 17ページ)などを表示する。

**オフ**タイトルを表示しない。(チャンネル番号は表示)

#### お知らせ

●「オフ」にしても、画面表示ボタンを押したときは、タイトル 表示します。

「録画・視聴設定」を選び、「決定」 を押す



選局対象	<b>d</b> /	<b>~~~</b>
タイトル表示	オフ オン	
表示の設定		
アンテナイルミネーションの設定		
録画•視聴設定		



各項目ごとに、設定する



録画・視聴設定		
番組追従	する	しない
探して毎回予約	オフ	オン

- テレビ放送の時間、放送チャンネルが変わった ときに、予約も自動で変更したいときなど→「する」 ※「時間指定予約」時は働きません。
- -●「探して毎回予約」の自動検索を一時的に止める **→**「オフ |



元の画面

メニュ-

#### (暗証番号変更) (暗証番号削除)



#### ■制限項目設定とは…


●アクトビラやデータ 放送経由などで、イン ターネットの情報サービ スを受けるときに暗証番・ 号の入力が必要です。

選択/決定



「設定する」を選び、「決定」を押す





「システム設定」を選び、「決定」を押す





♂ 機器を操作する

「制限項目設定」を選び、 「決定」を押す





(右ページへ続く © )

画面上の指示に従って

暗証番号を4桁で入力する

 $\sim (10/0)$ 

●初めて入力するときは

→番号を2回入力し、登録する。 番号は必ずメモをしておいてください。

暗証番号変更

暗証番号削除

●間違えたときは ➡ (黄ボタン)を押す。

「ブラウザ制限」を選び、設定する



画面上の指示に従って

 $\sim [10/0]$ 

●初めて入力するときは

暗証番号を4桁で入力する

→番号を2回入力し、登録する。

番号は必ずメモをしておいてください。

「暗証番号変更」を選び、「決定」を押す

●間違えたときは ➡ (黄ボタン)を押す。

無制限

接続制限なし (暗証番号の入力が不要)

すべて制限

アクトビラやデータ放送経由 などでインターネットの情報 サービスを受けるときに、暗証 番号の入力が必要

アドレス入力制限 アドレス入力するには暗証番号 の入力が必要

新しい暗証番号を4桁で入力

し、「決定」を押す



●入力がないと約10秒後に「制限項 目設定一の画面に戻ります。

画面上の指示に従って

再度暗証番号を4桁で入力する

●忘れないように、メモをしておいてください。

(終わったら を押す)

「はい」を選び、「決定」を押す





●視聴制限は、解除になります。

暗証番号を 取り消す

アクトビラで

する

ホームページ

の表示を制限

ブラウザ制限

暗証番号を

暗証番号変更

変更する

暗証番号削除

画面上の指示に従って 暗証番号を4桁で入力する

 $1 \sim 10_{10}$ 

●初めて入力するときは →番号を2回入力し、登録する。 番号は必ずメモをしておいてください。

■間違えたときは → (黄ボタン)を押す。


「暗証番号削除」を選び、「決定」を押す







(終わったら 一 を押す)



システム設定







「設定する」を選び、「決定」を押す







「システム設定」を選び、「決定」を押す



画面の設定 システム設定 初期設定 情報を見る

「表示の設定」または「アンテナ イルミネーションの設定」を 選び、「決定」を押す



システム設定 おすすめ番組設定 字幕の設定 制限項目設定 文字入力設定 タイトル表示 オフオン 表示の設定 アンテナイルミネーションの設定 録画·視聴設定

「表示スタイル」または「アニメーション」を選び、設定する



表示の設定 表示スタイル スマートリッチ アニメーション オフ オン

アニメーション 動きのあるメニュー表示に するとき→「オン」

表示スタイル

お好みにより「スマートリッチ」 「リッチ | 「ポップ | 「スタンダード | を選びます。

(お知らせ)

メニューなど

の表示方法を

表示の設定

アンテナ部の

を点灯させる

イルミネーション

アンテナイルミ

ネーションの設定

変える

●表示スタイルが「スタンダード」のとき、「アニメーション」は設定できません。

(終わったら を押す)



システム設定

#### 「電源オン時」または「電源オフ時」を選び、設定する





アンテナイルミ	ネーショ	ンの設定
電源オン時	消灯	点灯
電源オフ時	消灯	点灯

●点灯:本機の電源が「入」のとき、アンテナ部 のイルミネーションが点灯します。


●点灯:本機の電源がリモコンで「切」のとき、 アンテナ部のイルミネーションが 点灯します。

- ・1日以上本機を使用しなかったとき は、アンテナ部のイルミネーション は消灯します。
- ・「クイックスタート」の設定にかかわ らず、クイックスタートが動作しま す。(127ページ)

(お知らせ)

●「電源オフ時」を「点灯」に設定時は、リモコンで電源を「切」にすると、本体の電源ランプは橙色に点灯 します。

(終わったら を押す)



(右ページへ続く 🕼)

## SDメモリーカードを使う



#### ■写真の再生について

本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された写真データを見たり、写真現像店に出すプリント枚数を設定することができます。(ただし、プリント枚数が設定できるのはファイル名が半角8文字以下の画像データに限ります。)

- ■パソコンなどを使って下記の条件で編集したデータも見ることができます
- ●JPEG形式の静止画ファイルを見ることができます。

拡張子は「.JPG」にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。

●本機では最小160×120画素~最大約1470万画素までの写真データの表示を確認しています。 (2009年1月現在)

例:4416×3312(14,625,792画素)

4224×2376(10,036,224画素)

- ●JPEG形式以外の静止画(TIFF形式など)、音声、MOTION JPEG、プログレッシブJPEG、JPEG 2000などのデータは再生できません。
- ●当社製デジタルカメラ「LUMIX」シリーズなどに付属している編集ソフト以外で編集した写真データは正しく再生できない場合があります。
- ●SDメモリーカードのフォーマットはデジタルカメラなどの撮影機器で行うか、パソコンで行う場合は SDメモリーカード専用フォーマットソフトを使ってください。
- ●パソコンなどを使って編集・コピーした画像は、日付順に表示されない場合があります。

#### ■作成されたファイルについて

- ●作成した機器によっては、写真ファイルが本機で正しく再生されない場合があります。
- ●ファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかる場合があります。
- ●ご使用のデジタルカメラなどによっては、編集後の画像を再生できない場合があります。 詳しくは、デジタルカメラなどの取扱説明書をご覧ください。

#### ■SDメモリーカード (別売品) について

- ●24 mm×32 mm×2.1 mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。
- ●miniSDカードやmicroSDカードを本機にて使用する場合は、専用のアダプターに必ず装着してご使用ください。
- ●マルチメディアカードのご使用については保証いたしません。
- ●本機では、当社製の2 GB\*¹までのSDメモリーカードおよび32 GB\*²までのSDHCメモリーカードを動作確認しています。最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。
  - http://panasonic.jp/support/tv(2009年1月現在)
  - ※1 使用可能領域は2 GBより少なくなります。
  - ※2 使用可能領域は32 GBより少なくなります。

#### ■プロテクトについて

●スイッチを「LOCK」側にすると、写真現像店に出すときのプリント枚数設定 (DPOFプリント設定)ができなくなります。



表面


#### SDメモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

パソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。 メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

#### ■SDメモリーカードの出し入れ

- ●本編68~71ページおよび、ネットワーク編12~13ページの操作中は、電源を切ったり、 カードを取り出したりしないでください。データが破壊されたり、本体が正常に動作しなくなる 場合があります。
- miniSDカードやmicroSDカードを使用の場合はアダプターごと出し入れしてください。
- ●SDメモリーカード以外の物を挿入しないでください。故障や破損の原因となります。




#### 入れるとき

- ①カバーを開け、SDメモリー カードのラベル面を背面側に 向けて、奥までゆっくりと 差し込む
- ②カバーを閉じる

#### 取り出すとき

- ①カバーを開け、SDメモリー カードの中央部を押す
- ②カバーを閉じる

#### ■フォルダ構造について (フォルダ(ディレクトリー)構造の例)



「DPOF」などの設定を持つ情報が入っていますので編集しないでください。

JPEG形式(×××××××.JPGなど)で

記録された静止画

#### お知らせ


●本機は全フォルダ内のJPEGファイルを探して表示します。 (ただし、DPOFプリント設定はファイル名が半角8文字以下の画像データのみ設定できます。)

:フォルダ XXXXXXXX.jpg :ファイル名 X:半角文字

SDメモリーカードを使う

### シングル表示

- ●アクトビラ中の操作は 「ネットワーク編」をご覧 ください。
- ●音楽や音声など、音の再生 はできません。
- ●動画は見られません。
- ●写真画像は録画できませ



元の画面 青、赤、緑、黄ボタン 写真が保存されている SDメモリーカードを 插入する

「SDカード」または メニュー」を押す



SDカードボタンを 押したときは手順5へ

「機器を操作する| を選び、「決定」を押す



☞ 設定する ♂ 機器を操作する (空ネットで使い方ガイド)



「SDカードIを選び、 「決定 |を押す



ビエラリンク SDカード



「スライドショー開始」または 「写真を見る」を選び、「決定」 を押す



VIECA SDD-K ■スライドショー開始 □写真を見る

(右ページへ続くです)

■操作メニューについて

●止めるとき

「操作メニュー |を約10秒間表示します。



▼ を押す。

●止めた後に再開するとき ➡ (歳) を押す。

●画像を切り換えるとき → 
本 
ト 
を押す。

な または ●操作ガイドを消すには ■ を押す。

記録されている

●シングル表示にするとき ➡ 🗂 (青ボタン)を押す。

●写真一覧を表示する ★ (赤ボタン)を押す。

アクセス中表示: データの読み込み中に表示します。

■スライドショーやBGM → (緑ボタン)を押す。再生などの設定をするとき(です70ページ)

(終わったら ( を押す)

SDメモリーカード の写真を

SDメモリーカード

連続して見る

スライドショー開始

●スライドショーの

定ができます。

( 喧 70ページ)

表示間隔、BGM設

の写真を

写真一覧で 見る

#### 写真を見る

●写真一覧には、 サムネイル(小画 像)がないと表示 されません。 (パソコンで編集 したり、一部の デジタルカメラで 撮影した写真には サムネイルが含ま れていない場合が あります。)

SDメモリーカード

1枚ずつ見る

シングル表示

の写真を

●ファイル: 画像番号またはファイル名 (先頭から半角で8文字)

●日付:

選択している画像の情報

デジタルカメラで撮影した日

●画素数: 構×縦



写真番号またはファイル名 (先頭から半角で8文字まで)

-選択している画像 (▲▼◀▶で移動)

スクロールバー エラー表示 (読み込めない画像など)

■表示方法を変えたいとき

●画像を連続して見るとき(スライドショー開始) → (青ボタン)を押す。(です上記) ・DPOF自動再生ファイルがあるときは、「自動再生ファイル選択 |画面を表示します。(©270ページ)

●写真一覧を分類して見るとき ➡ (赤ボタン)を押す。( 🖙 70ページ)

(終わったら を押す)

スライドショーのとき、 (青ボタン)を押すと写真を一枚ずつ見ることができます。



押すたびに 写真が切り換わる ●表示される写真の大きさは、写真の解像度により異なります。 (常に画面一杯に表示するわけではありません。)


●画像を連続して見るとき(スライドショー開始) → (青ボタン)を押す。(です上記) ・DPOF自動再生ファイルがあるときは、「自動再生ファイル選択」画面を表示します。( © 70ページ)

■写真を回転するには



●押すたびに90° ずつ 時計回り回転。





(終わったら ) を押す)



68


Sロメモリ

力

の写真を見る


### SDメモリーカードの写真を見る(つづき)

分類表示 ) (設定メニュー)



■DPOF自動再生ファイルがあるとき

68ページの「写真一覧」や「シングル表示」でDPOF自動再生ファイルがあるときは、再生方法を選んでください。 (デジタルカメラがサポートしている場合)



画像サイズが大きいときは、表示間隔が長くなります。

(終わったら 🏲 を押す)

## 写真現像店プリント枚数設定



DPOFプリント設定)

写真現像店などに

プリント枚数

DPOFプリント設定

●プリント枚数設定

はDCIMフォルダ に記録されている

JPEGファイルの

み対応しています。

●プリント枚数が

に限ります。

ません。

右下図)

●SDメモリーカー

設定できるのは

ファイル名が半角

8文字以下の画像

ドのLOCKが書き

込み禁止になって

いると設定ができ

( @ 66ページ

を設定する

出すときに

写真の

写真一覧で (黄ボタン)を押して、「DPOFプリント設定」画面にする

プリントしたい写真を選び、「決定」を押す







●選んだ写真に赤い三角の印が付きます。(再度押すと選択を 解除)ただし、DPOF規格に準拠していない写真は選択でき

DPOF(Digital Print Order Format) とは、デジタルカメ ラなどで撮影した写真の、プ リント枚数などの設定を 標準化した規格です。

「枚数設定」を選び、「決定」を押す





選択可能な全写真を選択します。 全選択を解除します。

枚数を設定する





●0~999枚まで設定 ●0枚にすると設定解除

「設定」を選び、「決定」を押す









「DPOF」と枚数を表示 (SDメモリーカードに 枚数が記録される)

●表示は枚数が1枚以上の場合に行います。

■別の写真のプリント枚数を設定したいとき **→** 手順1~6をくり返す。 (終わったら を押す)

### まずで確認ください

●ビエラリンク(HDMI)対 応機器の接続と設定はお 済みですか? (曜101~105ページ):

#### ■ ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control<sup>™</sup>)とは

- ●本機とHDMIケーブル(別売品)を使って接続したビエラリンク対応機器 を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。 ※すべての操作ができるものではありません。
- ●ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベース に、当社独自機能を追加したものです。他社製HDMI CEC対応機器との 動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク(HDMI)に対応した、他社製品についてはその製品の取扱 説明書をご覧ください。
- ●本機はビエラリンク(HDMI) Ver.4に対応しています。 ビエラリンク(HDMI) Ver.4とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも 対応した最新の当社基準です。(2008年12月現在)

### ディーガ(操作一覧))(自動入力切換)

### (見ている番組を録画)

#### ■ビエラリンク(HDMI)でのディーガの簡単操作について

- ●本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)の操作ができます。
- ●レコーダー(ディーガ)のメニュー操作 ディーガ(操作一覧)
- ●レコーダー(ディーガ)の操作時に、テレビ画面をレコーダー(ディーガ)画面に切り換えます。 自動入力切換
- 本機の番組表から録画予約録画予約
- •見ている番組を簡単録画 「見ている番組を録画」(ワンセグ放送では対応していません。)
- ●本機の電源を「切」にするとレコーダー(ディーガ)の電源も連動して 「切」にできます。 **電源オフ連動** ( 🕫 103ページ)

#### お知らせ

- ●ビエラリンク(HDMI)でDVDなど見ているとき、手動でレコーダー(ディーガ)の電源を「切」にしても、本機の 雷源は「入 |のままです。
- ●「見ている番組を録画」はレコーダー(ディーガ)の作動状態によっては、約60秒ほどかかる場合があります。
- ●レコーダー(ディーガ)の「かんたん設置設定」時に、本機から設置情報(チャンネル設定情報)を取り込む場合、本機 の外部アンテナのチャンネル設定の内容が取り込まれます。(外部アンテナに切り換えてから設定してください。)

選択/決定 ビエラリンク 電源 画频入机 - 戻る

元の画面画面モード音声切換消音

受信モード アンテナ 🕡

Gaune

**Panasonic** 

本機のリモコンで レコーダー(ディーガ) のメニュー画面を 操作する ディーガ(操作一覧)

「ビエラリンク」を押す



「ディーガの操作一覧」 を選び「決定」を押す





自動的にレコーダー(ディーガ)の 操作画面に切り換わります。

▶ レコーダー(ディーガ)の機能 を本機のリモコンで操作する

ディーガの操作画面 (DMR-BW930の場合)



詳しくはレコーダー(ディーガ)の取扱 説明書をご覧ください。

■本機の操作に戻るには を押す。

#### お知らせ

●レコーダー(ディーガ)の機 能を本機のリモコンで操作 するボタンについては 「ディーガの操作し (© 105ページ)をご覧 ください。

レコーダー(ディーガ)の操作時に テレビ画面を レコーダー(ディーガ) の画面に切り換える 自動入力切換

レコーダー(ディーガ)の 再生やメニュー操作などを 始める

自動的に本機の電源が「入 | になりレコーダー(ディーガ) の画面に切り換わります。

■テレビの画面に戻す ときは

本機リモコンの 元の画を押す。

が知らせ)

●切り換わらないときは、ビエラ リンク(HDMI)対応機器の接 続と設定をご確認ください。 (電101~105ページ)

本機で予約設定して レコーダー(ディーガ) へ転送する 録画予約

番組表や検索結果などから 録画予約したい番組を 選び決定する

38ページの手順で 録画予約を行う



予約の設定内容がレコーダー(ディーガ)へ 転送されます。

本機のリモコンで 今見ている番組の 録画を始める

見ている番組を録画

●録画機器は録画可能な 状態にしてください。 録画機器の説明書り をご覧ください ※ワンセグ放送では対応 していません。 テレビ放送のとき 「ビエラリンク」を押す



「見ている番組を録画」を選び、●メッセージが約10秒間表 「決定」する





示され、今見ている番組が レコーダー(ディーガ)に 録画されます。

#### ■録画を停止するには

€型20 を押して「録画を停止 する |を選び「決定 |を押す。 ※番組が終了しても録画 機器は自動停止しません。

#### お知らせ)

・視聴制限、録画予約の重複 については、録画機器側の 設定に依存します。 詳しくは録画機器の取扱 説明書をご覧ください。 録画の状態は、録画機器側 で確認してください。



本機のリモコンで

操作する

ケーブルテレビを

ケーブルテレビを見る

見ている番組を一時

停止し、すぐに続き

番組キープ/再生

※ワンセグ放送では対応 していません。


を見る

### まずで確認ください

●ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続と設定はお済みですか?(©〒101~105ページ)

ビエラリンク

選択/決定



┫ 「ビエラリンク」を押す ^



※CATVデジタルSTBを操作する場合は、 CATVデジタルSTB側の設定が必要です。 詳しくはCATVデジタルSTBの取扱説明書をご覧ください。 「ケーブルテレビを見る」を選び、 「決定」を押す



録画を停止する課論番組キープ/再生☆ ケーブルテレビを見る

#### お知らせ

●「ケーブルテレビを見る」「ケーブルテレビの操作一覧」メニューは、ビエラリンク(HDMI)Ver.3以上に対応したCATVデジタルSTBをHDMI端子に接続しているときのみ表示します。

CATVデジタルSTBの電源が入って、入力がHDMIに変わり、ケーブルテレビの画面が表示されます。

- ■テレビ画面に戻るには (学) を押して、 「テレビに戻る」を選び、「決定」を押す
- ■CATVデジタルSTBのメニューを表示 するには 愛愛 を押して、「ケーブルテ レビの操作一覧」を選び、「決定」を押す

#### お知らせ

●CATVデジタルSTBで録画予約実行中は、 本機から操作できません。

「ビエラリンク」を押す



) 「番組キープ/再生」を選び、 「決定」を押す



見ている番組を録画□ 録画を停止する□ 番組キープ/再生

見ていた番組が一時停止し、 「再生操作パネル」を表示します。

「再生操作パネル」の表示が消えたときは、 サン゙<sub>-</sub>

ニュー S)を押す。

**3**「決定」を押す (番組の一時停止状態が解除されます。)



■番組キープを停止するときは「再生操作パネル」 表示中に



を押す

②終了確認画面の「はい」を選び、「決定」を押す

#### お知らせ

- ●番組キープの内容は、レコーダー(ディーガ)のハードディスクに一時的に記録されますが、選局操作したり、 外部機器の入力に切り換ったときなど番組キープが解除され、録画された内容が削除されます。
- ●「番組キープ/再生」メニューは、ビエラリンク(HDMI) Ver.3以上に対応したレコーダー(ディーガ)を HDMI端子に接続している時のみ操作できます。
- ●番組キープ機能を使用するには、レコーダー(ディーガ)側の設定が必要です。詳しくはレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。

本機のリモコンで **デジタルビデオカメ ラを操作する** 

ビデオカメラを操作する

■ HDMI端子に接続したデジタル ビデオカメラの電源を入れる デジタルビデオカメラの画面に切り換わります。

■デジタルビデオカメラのメニューを操作するには



※詳しくは、デジタルビデオカメラの 取扱説明書をご覧ください。 お知らせ

●デジタルビデオカメラの操作からテレビなどに切り換え、再度デジタルビデオカメラを操作するときは、「ビエラリンク」を押してビエラリンクメニューから「ビデオカメラを操作する」を選び、「決定」を押してください。

元の画面


74

プレーヤーを操作する)

### まずで確認ください

●ビエラリンク(HDMI)対 応機器の接続と設定はお 済みですか? (曜101~105ページ):

ビエラリンク 選択/決定



HDMI端子に接続した パソコンの電源を 入れる

▲「ビエラリンク」を押す



 「パソコンを操作する」を選び、 「決定」を押す



■録画を停止する № 番組キープ/再生 ➡ パソコンを操作する



自動的にパソコンの操作画面に 切り換わります。

- ■本機のリモコンでパソコンの画面を操作 できます。詳しくはパソコンの取扱説明 書をご覧ください。
- ■テレビ画面に戻るには



#### お知らせ

●「パソコンを操作する」メニューは、ビエラリンクVer.2、ビエラリンク(HDMI)Ver.3以上に対応したパソコン をHDMI端子に接続しているときのみ表示します。対応したパソコンの最新情報は下記サポートサイトでご 確認ください。http://panasonic.jp/support/tv/(2009年1月現在)

本機のリモコンで 当社製デジタル カメラ(ルミックス) を操作する

本機のリモコンで

パソコンを操作する

パソコンを操作する

ルミックスを操作する

HDMI端子に接続した デジタルカメラ (ルミックス)の電源を 入れる

デジタルカメラ(ルミックス)の画面に 切り換わります。

> ■本機のリモコンでデジタルカメラ (ルミックス)の画面を操作できます。 詳しくはデジタルカメラ(ルミックス)の取扱説明書をご覧ください。

#### (お知らせ)

●デジタルカメラ(ルミックス)の操作からテレビなどに切り換え、再度デジタルカメラ(ルミックス)を操作する ときは、「ビエラリンク |を押してビエラリンクメニューから「ルミックスを操作する |を選び、「決定 |を押して ください。

本機のリモコンで 当社製ブルーレイ ディスクプレーヤー などを操作する

プレーヤーを操作する

HDMI端子に接続した ブルーレイディスク プレーヤーまたは ポータブルプレーヤー の電源を入れる


ブルーレイディスクプレーヤーまたは ポータブルプレーヤーの画面に切り換わります。

> ■本機のリモコンでブルーレイディスクプレーヤーまたは ポータブルプレーヤーの画面を操作できます。 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 ※このメニューで操作できる機器は今後発売予定です。(2009年1月現在)

#### (お知らせ)

●プレーヤーの操作からテレビなどに切り換え、再度プレーヤーを操作するときは、「ビエラリンク |を押して ビエラリンクメニューから「プレーヤーを操作する」を選び、「決定」を押してください。

元の画面



<sub>放送局や</sub> 本機からの **お知らせや** 情報を見る 放送メール

●インターネット メールでは ありません。 ※ワンセグ放送では

対応していません。

「放送メール」を選び、「決定」を押す



放送メール B-CASカード ID表示



●放送メールには、

放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存)などがあります。

■ 確認したい放送メールを選び、「決定」を押す



未読、既読 を表示 一 既読 地上D メールタイトル1
 一 既読 地上D メールタイトル2
 一 既読 地上D メールタイトル3
 一 未読 地上D メールタイトル4
 一 未読 地上D メールタイトル5
 エ 未読 地上D メールタイトル6

「B-CASカード」を選び、「決定」を押す



放送メールの内容が表示される

●放送メール下部にダウンロード予約ボタン が表示されることがあります。 (☞98ページ)

(終わったら 一を押す)

B-CASカード の番号などを 見る

B-CAS カード

本機のソフト

ウェアに関する情報などを

ID 表示

見る

4

放送メール B-CASカード ID表示



B-CASカード
カード識別 M001
カードID (0000,0000,0000,0000)
グルーブID

カードの状況が表示されます。

(終わったら 一を押す)

「ID表示」を選び、「決定」を押す



放送メール B-CASカード ID表示




デコーダーIDなどの情報が表示されます。



- (青ボタン)を押すと本機のソフトウェア 情報を表示します。
- (赤ボタン)を押すとデータ放送時のルート 証明書の情報を表示します。

(終わったら ( を押す)

# アンテナ線の接続



- ●映像や音声が乱れる場合は、お求めの販売店にご相談ください。
- ●レコーダー(ディーガ)などの録画機器を接続される場合は、録画機器を経由してアンテナ 接続してください。(詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。)
- ●接続図は一般的な例であり、お客様によって新たにご準備いただくもの(ケーブル、分配器、 分波器、アンテナプラグなど)は変わります。詳しくは販売店にご相談ください。

#### ■地上デジタル放送について

●受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。 本機では、内蔵アンテナを使って地上デジタル放送の受信も行えます。

#### 〈外部アンテナでの受信〉

- ●専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。
- ●受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
- ●放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため、 受信できるエリアが限定されます。
- ●放送出力が増大された場合に、受信設備(ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があり ます。

#### 〈内蔵アンテナでの受信〉

- ●受信環境によっては、内蔵アンテナでも受信できます。
- ●電波が強すぎて映像が不安定になる場合、アッテネーターを「オン」にしてください。(☞96ページ)

#### ■ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

- ●ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに ケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。
- ●さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
- ●詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ●地上デジタル放送がケーブルテレビで「CATVパススルー方式」により配信されている場合は 「受信帯域選択」を確認して設定してください。(2784、88ページ)
- ●内蔵アンテナでの受信はできません。

# B-CASカードの挿入



- ●カードの説明書に記載の文面をよくお 読みのうえ必ず挿入してください。
- ●挿入しないと地上デジタル放送が映り
- ●「使用許諾約款 |を、よくお読みください。


地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著 作権保護のため、「1回だけ録画可能」「個数 制限コピー可能 | などのコピー制御信号を 加えて放送されています。

コピー制御を有効に機能させるために B-CASカードが必要です。

#### ■B-CASカードについて

B-CASカード(添付)

●地上デジタル放送の視聴や録画のために 必要なカードです。



- ユーザー登録はがき
- ●はがきまたはWebでユーザー登録を してください。(登録は無料です)



- B-CASカード番号
- ●有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙のID番号記入 欄にメモしておいてください。

#### ■B-CASカード取り扱い上の留意点

- ●折り曲げたり、変形させない。
- ●重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- ●IC(集積回路)部には手をふれない。
- ●分解加工は行わない。

#### ■B-CASカードについての お問い合わせ(紛失時など)は

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

# 本体前面の電源ボタンで電源を切る B-CASカード挿入口

B-CASカードを挿入する



- ●B-CASカード以外のものを挿入しないで ください。故障や破損の原因となります。
- ●ご使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。
- ■B-CASカードのテストをするときは ( 曜 96ページ)

#### ■B-CASカードを抜くとき

- → (1)本体の電源ボタンを「切」にする。 (2)B-CASカードの端をつまんで抜く。
- ■B-CASカードには、IC(集積回路)が組み込まれて いるため、画面にメッセージが表示されたとき以外 は抜き差ししないでください。( 🖙 122ページ)
- ●B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上経っ てから、B-CASカードテストを行ってください。 (喧96ページ)

ゲンテナ線の接続P-CASカードのY

81

「かんたん設置設定」は最後の手順まで終了させてください。終了させないと、 次回電源を入れたときにも「かんたん設置設定」の画面が表示されることがあります。


- ●外部アンテナの接続はお済みですか? (喧客0ページ)
- ※外部アンテナが接続できない場所な どでは、内蔵アンテナでも「かんたん 設置設定」が行えます。
- ●B-CASカードは挿入されていますか? (喧81ページ)
- ●リモコンの電池は入っていますか? (喧12ページ)

郵便番号や市外局番の入力

ご購入後初めて電源を入れたときは

画面の指示に従って、設置設定を行ってください

●引っ越しなどでやり直すときは(©を86ページ)




本体の電源を入れる



お買い上げありがとうございます。 正しくお使いいただくために各種設定を行います。

「決定」を押す





■本体操作部で設定するときは

(背面) 設置設定

を押して、画面上の指示に従い操作 してください。

(リモコンは使えません。)

外部アンテナを接続済みのときや 内蔵アンテナでご使用のときは 「決定」を押す



- ■外部アンテナが接続されて いないときは
- ★体の電源を「切」にして アンテナを接続する。 ( 曜 80ページ)

項目を選び、「決定」を押す



画質の調整を設定します。 テレビの画質をご家庭用に設定するか、 店頭用に設定するかを選択してください。 ご家庭用 店頭用

で家庭用 映像メニューを「スタンダード」に設定します

店頭用 |映像メニューを「ダイナミック」に設定します ※あとで映像メニューを変更することもできます。

(12756ページ)

(右ページへ続く © )

お住まいの地域の郵便番号を入力し、「決定」を押す

10/0

地域の情報を受信するために

地域を登録する

地域設定

В

- CASカードテス

かんたん設置設定 お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 データ放送時の地域限定情報を表示させるために 必要です。 100-0011



数字[0]は、10。を押します。

お住まいの都道府県を選び、「決定」を押す



かんたん設置設定 お住まいの都道府県を選択してください。 データ放送時の地域限定情報を表示させるために 必要です。 東京都(島部除く) 県域設定



- ●伊豆、小笠原諸島地域は
- →「東京都島部|

■間違えたときは → 下 を押す。

●南西諸島鹿児島県地域は → 「鹿児島県島部 |

お住まいの地域の市外局番を入力し、「決定」を押す



お住まいの市外局番を入力してください。 地域に合った地上デジタル放送の番組データの 受信を行うために必要です。 10/0





●ご購入後に初めて電源を入れられた場合は→表示内容をご確認の上、「決定」を押してください。

●メニューからかんたん設置を実行された場合は→表示内容をご確認の上、「はい」を選び、 「決定」を押してください。

「決定」を押す(B-CASカードテストが開始される)



B-CASカードテストを行います。 これは、地上デジタル放送を視聴するために 必要です。BーCASカードが挿入されているか確認してください。 カードの挿入方向については、 テレビ本体のB-CASカード挿入部の表示 もしくは、取扱説明書を確認してください。

「OK」の表示を確認し、「決定」を押す



テストが正しく終了しました。 デジタル放送やデータ放送を利用することができます。 次へお進みください。 B-CASカードテスト: OK

- ■[NG]が出たときは
- ➡ B-CASカードを正しく挿入し( © 81ページ) 「はい | を選び、再度テストを 行ってください。
  - ●再度テストしない場合は「いいえ」を選び、「決定」ボタンを押し手順10へ。
  - ●「NG Tでは、デジタル放送をご覧いただけません。

(次ページへ続く 🖙 )

受信チ

ヤ

ンネル


設定



かんたん設置設定 これよりチャンネル設定を行います。

■ お住まいの地域を選び、「決定」を押す








17 チャンネル設定を行うアンテナを選び、「決定」を押す







|**外部アンテナ**| 外部アンテナでのチャンネル スキャンを行います。

#### 内蔵アンテナ

外部アンテナが接続できない 場合など、内蔵アンテナでのチャ ンネルスキャンを行います。

- ●「外部アンテナ」を選んだときは、手順13へ。
- ●「内蔵アンテナ」を選んだときは、お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルを調べて設定しますので、しばらくお待ちください。設定完了後、手順14へ。

#### (お知らせ)

- ●チャンネルスキャン中、画面が一瞬暗くなることがありますが、異常ではありません。
- ●外部アンテナと内蔵アンテナでは受信状況が異なるため、設定されるチャンネル が異なる場合があります。

**1 Q** 「UHF」または「全帯域」を選び、「決定」を押す







- ●通常は「UHF」を選択して ください。
- ●ケーブルテレビをお使いの場合、ケーブルテレビ局によっては「全帯域」を選ぶと受信できる場合があります。 (VHF、UHF、C13~C63の全帯域をスキャンします)

お住まいの地域で受信できる地上デジタル 放送のチャンネルを調べて設定しますので、 しばらくお待ちください。 2 設定内容を確認しない場合は、 修正確認画面で「次へ」を選び、「決定」を押す

#### ■設定内容を確認する場合は

- ①「修正する」を選び、「決定」を押す
- ②▲▼で内容を確認し、「戻る |を押す

#### (手順12で「外部アンテナ」を選んだ場合)



リモコンの選局ボタン (13~36に設定のチャンネルは、



#### (手順12で「内蔵アンテナ」を選んだ場合) 地上デジタル ワンヤグ放送の

地上テンタル ワンセク放送 放送の チャンネル

チャンネル (内蔵アンテナの場合のみ)



リモコンの選局ボタン (13~36に設定のチャンネルは、



#### (お知らせ)

地上デジタル放送を受信する

受信チャンネル設定

(つづき

- ●外部アンテナでチャンネル設定を行った場合は、同じチャンネル設定(ケーブルテレビ帯域は除く)が内蔵アンテナのチャンネル設定にも反映されます。
- ●内蔵アンテナでチャンネル設定を行った場合は、外部アンテナのチャンネル設定には反映されません。「かんたん設置設定」終了後、外部アンテナを接続し、「チャンネル設定」( ♥〒88 ページ)の手順5で「外部アンテナ」を選び、「初期スキャン」を行ってください。
- ●外部アンテナと内蔵アンテナでは受信状況が異なるため、表示されないチャンネルが設定される場合があります。
- ●受信エリア外の場合などは受信できません。( © 80、116ページ)
- ●放送局によっては、地上デジタル放送またはワンセグ放送のいずれかのみの場合があります。

#### ■修正をしたいときは

88ページの「マニュアル」の項目を参照

#### ■入れ換えをしたいときは

- (1) 上図の画面で緑ボタンを押す
- ②▲▼で入れ換えたい行(リモコン)を選び、「決定」を押す
- ③▲▼で入れ換え先の行(リモコン)を選び、「決定 |を押す
- (4)「戻る | を押す

(次ページへ続く 🖅 )

番組表の注意事項を確認し、「決定」を押す



番組データを受信するには、時間がかかる場合があります。

「いいえ」を選び「決定」を押して、終了する



かんたん設置設定はこれで終わりです。 どうぞごゆっくりご覧ください。 なお、アクトビラ/くらし機器の利用には

●実行結果によっては、追加のメッセー ジが表示される場合があります。表 示された場合は、表示内容を確認の 上、その内容に従ってください。

本体背面の設置設定ボタンを3秒以

上押しても、かんたん設置設定がで

従って操作してください。

(リモコンは使えません。)

きます。このときは、画面上の指示に

- ●「はい」を選び「決定」を押すと、引き続きかんたんネットワーク設定を行うことができます。 画面上の指示に従って操作してください。
- ■ネットワーク設定、ブラウザ設定、くらし機器設定(です ネットワーク編)、および通信による Gガイド受信(© 90ページ)は、後からそれぞれ設定することができます。 また、かんたんネットワーク設定だけを後からやり直すこともできます。(です ネットワーク編)

#### 引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

- ■メニューから「かんたん設置設定」をする
  - → ①「メニュー |を押す。

86

- (2)「設定する | を選び、「決定 | を押す。
- ③「初期設定 |を選び、「決定 |を押す。
- ④「かんたん設置設定」を選び、「決定」を3秒以上押す。
- (5)82ページの手順4に続く。
- ■メニューから一部の項目を設定する
- → やり直したい項目を選ぶ。(© 88~91ページ)
- ■電源「入」時で「かんたん設置設定」を最初からやり直すには (お買い上げ時の状態にしたいとき)
- → ①上記の『メニューから「かんたん設置設定 |をする」の手順①~⑤を行う。
  - (2)83ページ手順**7**の市外局番入力で「0000」と入力し、「決定」を押す。
  - ③確認の画面で「はい」を選び、「決定」を押す。
  - (4)電源を「切 | にし、再度「入 | にする。(82ページの「かんたん設置設定 | 手順 1 の画面を表示)
  - ※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切 | 「入 | してください。

#### ■地上デジタル放送について

●物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに割り当てられ ており(13~62ch)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

●3桁チャンネル番号

デジタル技術により、1つの物理チャンネルの中に、複数のチャンネルをのせることができます。 例えば、ある放送は物理チャンネルの25chを使って「101」~「103」の3つの放送を提供します。 この[101|[102|[103|を3桁チャンネル番号と呼びます。この内、下位1桁が[1|の放送が、 その放送局の代表チャンネルと呼ばれます。(この場合[101])

■リモコンのチャンネルボタン

テレビ放送の場合、3桁チャンネル番号の上位2桁(上記の場合は「10」)は、リモコンのチャンネルボタン の番号と同じとする割り当てになります。(本機はできる限り自動でこの割り当てを行います) 即ち、この場合であれば 100 を押すと、3桁チャンネル番号の「101」(その放送局の代表チャンネル)が

選局されるように設定されます。この割り当てはお住まいの地域により異なります。( 🖙 🛚 🗎 🔾 🔾 💮

●3桁チャンネル番号に枝番がつく場合

多くの地域で地上デジタル放送が開始され、同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた 場合に枝番がつきます。例: 「011-01、「011-11、「011-21

●地上デジタル放送の送信状況が変わったとき

「地上デジタル放送の送信状況が変わりました。」という放送メール(でで78ページ)が届くことがあ ります。このときは、地上デジタル放送のチャンネル設定(© 88ページ)の「初期スキャン」を実施 してください。

●代表チャンネル以外の選局

85ページの手順14で「修正する」を選ぶと代表チャンネル以外の放送を設定できます。 また、チャンネル設定してない場合でも、🔼 で、選局できます。

●ワンセグについて

ワンセグ(地上デジタルテレビ放送1セグメント部分受信サービス)とは、携帯端末向けの地上デジタ ルテレビ放送で、UHF電波を使い、屋外でも映像と音声、さらにデータ放送を楽しめるのが特長です。 ※本機ではワンセグ放送のデータ放送はご利用できません。

(お住まいの地域によっては、ワンセグ放送が放送されない地域もあります。)

- 画面が小さい携帯端末用の放送サービスのため、画面が粗く感じられたり、映像の動きがなめらかで なかったりすることがあります。
- 放送エリア内でも、地形や構造物といった周囲の環境、本機を使用する場所や内蔵アンテナの向き、 電波状況によって受信できないことがあります。



※外部アンテナ接続時と内蔵アンテナ接続時で、それぞれチャンネル設定が必要です。 ※内蔵アンテナでのチャンネル設定を行うときは、外部アンテナを一時的に外してから行ってください。

- ●本機の設置場所を変えたとき や地上デジタル放送の受信状 況が変わったときなどに、チャ ンネル修正をしてください。
- ●内蔵アンテナでご使用の場 合、本機の設置場所を変える と受信状況が変化することが あります。この場合、94ペー ジの操作でもっとも映りがよ くなるように内蔵アンテナの 向きを調整後、再スキャンし てください。
- ●初期スキャンで選択された地 域の、放送局とチャンネル番 号の組み合わせは、チャンネ ル一覧(で 110ページ)の ようになります。

決定


元の画面

メニュー


戻る

緑ボタン

選択/決定







「初期設定」を選び、「決定」を押す





「設置設定」を選び、「決定」を押す






決定ボタンを 3秒以上押す かんたん設置設定 かんたんネットワーク設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

「チャンネル設定」を選び、 「決定」を押す





「外部アンテナ」または 「内蔵アンテナ」を選び、 「決定 |を押す



チャンネル設定 外部アンテナ 内蔵アンテナ



(右ページへ続く 電子)

▶ 「初期スキャン」を選び、「決定」を押す

(外部アンテナの場合)



設定方法選択 設定を行う前に、地上波アンテナが接続されているか確認して ください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・アンテナが地上デジタルに対応していない ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 



お住まいの地域を選び、「決定」を押す



引っ越しなどで

受信地域が変わって

再設定したいとき

改めて自動で

受信設定する

初期スキャン

地上デジタル放送

変わったときや、

設置場所を変えた

受信できる局

を自動で追加

再スキャン

1局ずつ

とき

チャンネル設定を

修正したい

マニュアル

の受信状況が

ときなど

ンネル修正

設定

削除されます。 これよりチャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります ので、ご注意ください。

決定

正しく設定されていることを確認し、 【】「戻る|を押す

(外部アンテナでの初期スキャン後の画面例)





■修正したいときは

(『『下記の「マニュアル |設定の手順7へ)

### アンテナ入力による操作の違い

■外部アンテナの場合

「UHF」または「全帯域」を選び、「決定」を押す



受信帯域選択 通常は「UHF」を選択してください。 ケーブルテレビ (CATV) 等で、地上デジタル放送が受信でき なかったときに「全帯域」を選ぶと、受信できることがあります。 (詳レくはCATV会社にご確認ください)



●通常は、「UHF」を選んでください。

- ●「全帯域」を選ぶと、VHF、UHF、C13~C63の 帯域をスキャンします。
- ●チャンネルスキャン画面を表示します。 受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。 (今までの設定はすべてリセットされます)
- ●10分程度かかり、乱れた映像になることがあります

#### ■内蔵アンテナの場合

チャンネルスキャン画面を表示します。受信できる地上 デジタル放送およびワンセグ放送のチャンネルを調べ て新しく一覧表示しますので、手順8の操作を行ってく ださい。(今までの設定はすべてリセットされます。)

(終わったら を押す)

### ♪ 「再スキャン」を選び、「決定」を押す

(外部アンテナの場合)



お知らせ

設定方法選択 設定を行う前に、地上波アンテナが接続されているか確認して ください、次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・アンテナが地上デジタルに対応していない ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 初期スキャン 再スキャン マニュアル



10分程度かかり、乱れた映像に

なることがあります。 ●新たに受信できた放送局は 自動的に追加されます。

正しく設定されていることを確認し、 |戻る|を押す

(外部アンテナでの再スキャン後の画面例) 地上デジタルチャンネル設定 リモコン 地上デジタル チャンネル名 1 011 NHK総合 2 021 NHK教育

■修正したいときは

( © 下記の「マニュアル | 設定の手順**ア**へ)

●「再スキャン」は、テレビ放送視聴中にサブメニューからもできます。

(確認画面表示後「決定」を押すとチャンネルスキャンが始まります。スキャン後、手順**7**へ。) (終わったら を押す)

### ▶ 「マニュアル」を選び、「決定」を押す

(外部アンテナの場合)



設定方法選択 設定を行う前に、地上波アンテナが接続されているか確認して ください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・アンテナが地上デジタルに対応していない ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 初期スキャン 再スキャン マニュアル

修正したいチャンネルを選び、 「決定」を押す

(外部アンテナでのチャンネルスキャン後の画面例)



	地トデジタルチャンネル設定							
リモコン 地上デジタル チャンネル名								
ĺ	1	011	NHK総合					
	2	021	NHK教育					
	3							
	4	041	日本テレビ					
	5	051	テレビ朝日					



決定

#### 修正したいチャンネル番号に変えて、 「戻る」を2回押す (外部アンテナの場合)

リモコン番号設定 1





2回押す


●内蔵アンテナの場合は、▲▼で地上デジタル 放送またはワンセグ放送を選べます。

■設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を他の リモコン番号と入れ換えたいときは

●①手順**7**の画面で緑ボタンを押す。

- ②▲▼で、入れ換えたい番号を選び、「決定 |を押す。
- ③▲▼で、入れ換え先の番号を選び、「決定 |を押す。 ④「戻る」を押す。

(終わったら 一 うを押す)



元の画面

- ●番組表を使うために必要 な設定です。
- ●Gガイド地域設定と地域 設定は、「かんたん設置 設定 | を実行すると自動 的に設定されます。変更 が必要な場合のみ設定 してください。
- ●ワンセグ放送のときは、 番組表やデータ放送は ご利用になれません。

「メニュー |を押して、「設定する |を 選び、「決定」を押す







「初期設定」を選び、「決定」を押す





決定

「設置設定」を選び、「決定」を押す








決定ボタンを 3秒以上押す

かんたん設置設定 かんたんネットワーク設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

「番組表設定」または「地域設定」 を選び、「決定」を押す







(右ページへ続く 2017)

「Gガイド地域設定」を選び、 お住まいの地域を選ぶ



お住まいの

地域に合った

番組表を

表示させる

Gガイド地域設定

番組表データの

受信スケジュール

を確認する

Gガイド受信確認

番組表データを

インターネット

を利用して取得

通信による

Gガイド受信

データ放送で

地域の情報を

受信するために


地域を

変更する

地域設定

お住まいの

する






●設定を変更すると、番組情報が表示されなくなる ことがあります。表示されなくなった場合は、 かんたん設置設定を最初からやり直してください。 ( 1282ページ)

(終わったら) を押す)


「Gガイド受信確認」を選び、 「決定 | を押す








●結果の表示は最大3分かかります。 ●番組表を受信可能であれば表示します。 確認結果が表示される




●受信スケジュールが表示 されないときは(「番組 データの受信ができま せん」と表示)アンテナの 接続や受信状態および 上記の設定をご確認くだ さい。



「通信によるGガイド受信」を選び、 設定する







**オフ** 番組表データを、インターネットから取得しない

**オン** 番組表データを、インターネットから取得する

- ●インターネットを利用して番組データを取得する ための設定です。設定すると、本機の電源を「入」 にしたとき、自動的に最新の番組データを取得し ます。(インターネット[アクトビラ]の画面に 切り換える必要はありません。)
- ●インターネットへの接続と設定 (『電 ネットワーク編)

(終わったら を押す)

「県域設定」を選び、 お住まいの地域を選ぶ



お知らせ



●伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」

●南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」





#### 郵便番号 [10/0]①~⑩、歯ボタンを使って、郵便番号を 入力し、決定ボタンを押してください。 100-0011



郵便番号を入力し、「決定」を押す

確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す









# ▼ (決定)

■「県域設定」と「郵便番号」を削除するには

①で▼「地域設定削除 | を選び、「決定 | を押す。 ②で ◀ 「はい |を選び、「決定 |を押す。

(終わったら 一を押す)





91

●外部アンテナを調整する ときに受信設定をしてく ださい。 (内蔵アンテナを調整す るときは*©* 94ページ)

メニュー

緑

3

6

物理チャンネル

入力

1 2

[7]

5

SUIDE

**Panasonic** 

8 9

サブメニュー

選択/決定

■ 「メニュー」を押して、
「設定する」を選び、「決定」を押す







「初期設定」を選び、「決定」を押す





地上デジタル

アンテナ(UHF) が個別のとき

アンテナの

にする

レベルを最大

アンテナレベル

●共同アンテナの

ときは不要。

**R** 

「設置設定」を選び、「決定」を押す





決定ボタンを 3秒以上押す

「受信設定」を選び、「決定」を押す



地域設定 **受信設定** 



[決定]を押す



●現在受信中のアンテナ入力のみ 選べます。

(右ページへ続く『暈)

6 「物理チャンネル選択」を選び、 「決定」を押す






--- 外部アンテナで受信中 は選べません ●物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに割り当てられており(13~62ch)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

#### アンテナレベルについて

- ●アンテナレベルは外部アンテナ設置方向を調整するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。
- ●アンテナレベルは天候、季節、地域、チャンネルなどにより異なります。またアンテナシステムの条件などによって、変動する場合がありますので、十分な余裕を取ることをおすすめします。
- ●現在受信中の地上デジタル放送のアンテナレベルは、「サブメニュー」を押して「アンテナレベル」を選んでも確認できます。

7 物理チャンネルを入力し、「決定」を押す





10<sub>0</sub> M 受信帯域選択が「全帯域」の場合

入力した物理チャンネルのアンテナレベルを表示

8 外部アンテナの向きを調整し、 アンテナレベルを最大値にする

- ●間違えたときは ⇒ (黄ボタン)を押す。
- CATV経由の地上デジタル信号のレベルも表示できます。例えば、「全帯域」(© 84、88ページ)を選んで、CATVでの「C20」チャンネルを選択する場合は、
   2 10 と入力します。


(「C」は、リモコンの 🦓 (緑ボタン)で入力/削除)

(終わったら 一 を押す)

元の画面


# アンテナレベル(内蔵アンテナ)

### アンテナレベル(内蔵アンテナ)



(外部アンテナを調整す るときは © 92ページ)

●ワンセグ放送でのアンテ ナレベルは表示されませ ん。地上デジタル放送に 自動的に切り換わります。



「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、「決定」を押す





「初期設定」を選び、「決定」を押す



画面の設定 システム設定 初期設定 情報を見る

「設置設定」を選び、「決定」を押す



決定ボタンを

かんたん設置設定 かんたんネットワーク設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

内蔵アンテナの

レベルを最大に

アンテナレベル

する

「受信設定|を選び、「決定|を押す



3秒以上押す

地域設定 受信設定



「内蔵アンテナ」を選び、 「決定」を押す




外部アンテナ 内蔵アンテナ



●現在受信中のアンテナ 入力のみ選べます。 ●ワンセグ放送受信中の

ときは、地上デジタル 放送に切り換わります。 (右ページへ続く 🖅) 「物理チャンネル選択」を選び、 「決定」を押す



現在のアンテナ入力レベル (地上デジタル放送の受信の目安は44以上、 ワンセグ放送の受信の目安は15以上)

●物理チャンネルについて


地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行 われています。この電波は放送局ごとに割り当 てられており(13~62ch)、このチャンネルを 物理チャンネルと呼んでいます。

#### アンテナレベルについて

- ●アンテナレベルは内蔵アンテナの方向を調整す るための目安です。表示される数値は、受信して いる電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)
- ●アンテナレベルは天候、季節、地域、チャンネル などにより異なりますので、十分な余裕を取る ことをおすすめします。
- ●現在受信中の地上デジタル放送のアンテナレベ ルは、「サブメニュー」を押して「アンテナレベル」 を選んでも確認できます。

アンテナレベル	
受信状況	○○○○受信中
受信レベル	現在 45 最大 50
	物理チャンネル20CH

物理チャンネルを入力し、「決定」を押す



決定

入力した物理チャンネルのアンテナレベルを表示


受信設定							
内蔵アンテナレベル調整							
アッテネーター	オフ オン						
物理チャンネル選択	20CH						
アンテナレベル							
受信状況	○○○○受信中						
受信レベル	現在 45 最大 50						


本体の向きまたは、内蔵アンテナ (右・左)の向きを調整し、アンテナ レベルを最大値にする


●内蔵アンテナの調整のしかた ☞ 9ページ

●間違えたときは ⇒ (黄ボタン)を押す。

■内蔵アンテナの各レベルを確認したいとき 「内蔵アンテナレベル調整」を選び、「決定」を押す。 内蔵アンテナレベル調整







94

# アッテネーター/クイックスタート/

# B-CASカードテスト

アッテネーター

クイックスタート

B-CASカードテスト

#### アッテネーター

選択/決定

●アッテネーターを設定 するときは、あらかじめ 内蔵アンテナに切り換え てから行ってください。

メニュー

「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、「決定」を押す





内蔵アンテナで

なるとき

映像が不安定に

アッテネーター

電源を入れてから

クイックスタート

B-CASカード

B-CASカードテスト

●B-CASカードを

ください。

挿入して3秒以上

たってから行って

の動作を確認

する

の出画時間を

早める

「初期設定」を選び、「決定」を押す





「設置設定」を選び、「決定」を押す







(右ページへ続く 2017)

「受信設定」を選び、「決定」を押す







「内蔵アンテナ」を選び、「決定」を押す








■現在受信中のアンテナ入力のみ選べます。

「アッテネーター」を選び、「オン」を選ぶ





(お知らせ)

外部アンテナのときは、設定できません。

●強すぎる電波を弱めます。

(終わったら を押す)

### ▲「クイックスタート」を選び、「入」にする







リモコンで電源「切」のとき、出画時間 が早くなります。

> ●1日以上本機を使用しなかったとき は、通常の出画時間になります。

通常の出画時間となります。


お知らせ

「アンテナイルミネーションの設定」の「電源オフ時」 を「点灯」にしている場合は、「クイックスタート」の 設定にかかわらず、クイックスタートが動作します。 ( @ 65ページ)


(終わったら 一を押す)

### 「B-CASカードテスト」を選び、「決定」を押す











テスト結果が表示されます。

●「NG」が出たら、B-CASカードの挿入を 確認してください。( 12781ページ)

(終わったら を押す)





96

# 自動更新設定/設定リセット

### (ダウンロード予約) (個人情報リセット)


#### 自動更新設定

●地上デジタル放送で送ら れる新しい情報のダウン ロード方法を選びます。

#### 設定リセット

●本機を初期状態にするた めの設定です。

•



「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、「決定」を押す





「初期設定」を選び、「決定」を押す





「自動更新設定」または 「設定リセット」を選び、 「決定 |を押す





(右ページへ続く 🖙)

の場合、 決定ボタンを 3秒以上押す

情報を すべて削除 する 個人情報リセット

地上デジタル放送

情報の 放送ダウン ロードの 方法を選ぶ

ダウンロード予約

本機を廃棄される

ときなどに

で送られる新しい

「自動」か「手動」を選ぶ



自動更新設定 ダウンロード予約 自動 手動

◯ 通常は「自動 |をおすすめします。 情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に 自動的にダウンロードを実行します。

情報が届いた場合、メールでお知らせします。

➡ メールを確認し、「ダウンロード予約」の 「する |か「しない |を選ぶ。 (で) 「放送メール | 78ページ)

放送ダウンロードについて

●地上デジタル放送からの情報を 本機に取り込むことにより、本機の 制御プログラムを最新のものに 書き換えます。

(終わったら 一を押す)

### 「決定」を押す



設定リセット 個人情報リセット

3秒以上押す

●本機に記録されているお客様の操作に関する個人 情報(メールやデータ放送のポイント、暗証番号 など)やチャンネル設定が、すべて削除されます。

●本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。

### 「はい」を選び、「決定」を押す



固人情報リセット 受信機の廃棄を目的に、お客様が操作した 情報を全て削除しますか? 廃棄などお客様が受信機を手放す場合以外 には、実行しないでください。今まで操作 された情報が全て消えてしまいます。




#### お願い

●廃棄などで本機を手放される以外には、実行しな いでください。

●アクトビラをご利用の場合、本機からの操作によ り、放送局やインターネットのホームページに登 録された情報は、この操作では削除されませんの で、ご注意ください。それぞれのサービスで情報 の削除操作(退会手続きなど)を行ってください。

本体の電源を「切」にする

# いろいろな機器との接続



**お願い** 接続機器の接続・ご使用方法については、接続される機器側の取扱説明書もご確認ください。

#### 接続コード(別売品)

●映像/音声コード(長さ1.5m)

品番: RP-CVPM3G15

●HDMIケーブル



品番: RP-CDHG10(長さ1m)

品番: RP-CDHG15(長さ1.5m) 品番: RP-CDHG20(長さ2m)

品番: RP-CDHG30(長さ3m)


●HDMIミニケーブル



品番: RP-CDHM15(長さ1.5m) 品番: RP-CDHM30(長さ3m)

# ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続

■本機とレコーダー(ディーガ)またはデジタルビデオカメラ、 デジタルカメラ(ルミックス)、CATVデジタルSTB、パソコンを接続する場合




ビエラリンク(HDMI)に対応した機 器を取り替えたり、接続・設定を変 更したときなどは本機が接続されて いる機器を正しく認識しない場合が あります。そのようなときは、HDMI ケーブル(接続機器によっては HDMIミニケーブル)が正しく接続 されていることを確認の上、下記の 操作をしてください。

- ①すべての接続機器の電源を入れた 状態で、本体の電源ボタンで電源 を入れ直す。
- ② を押して入力を「HDMI」に切り 換え(*☞* 16ページ)、映像を確認 する。
- ③72~77ページの手順で機器が操 作できることを確認する。



ビエラリンク(HDMI)対応の 当社製レコーダー(ディーガ)



ビエラリンク(HDMI)対応の 当社製CATVデジタルSTB



ビエラリンク(HDMI)対応の 当社製デジタルビデオカメラ



ビエラリンク(HDMI)対応の デジタルカメラ(ルミックス)



ビエラリンク(HDMI)対応の パソコン

■本機で操作できるパソコンについて、 最新情報は下記サポートサイトで ご確認ください。

http://panasonic.jp/support/tv/ (2009年1月現在)

### 接続後の本機の設定(22~102~107ページ)

- ●上記の接続後、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定してください。
- ●レコーダー(ディーガ)や、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ(ルミックス)、CATVデジタルSTBを操 作したときに連動して本機の電源を「入」にしたいときは「電源オン連動」を「する」に設定してください。

#### お知らせ


- ●ビエラリンク(HDMI)対応機器を最初に接続したときは、◯ を押してHDMI入力に切り換えてください。
- ●当社製HDMIケーブルを推奨します。
- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ●当社製デジタルビデオカメラや当社製デジタルカメラ(ルミックス)を接続するHDMIケーブルについては、 デジタルビデオカメラやデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- ●ビエラリンク(HDMI)を使うには、接続したレコーダー(ディーガ)側、デジタルビデオカメラ側、デジタルカメ ラ(ルミックス)、CATVデジタルSTB側の設定も必要です。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

ECOスタンバイ

こまめにオフ

#### ■で使用の際のご注意点

- ●電源オフ連動を「する」に設定しても録画中など、 接続機器の状態によっては、すべての機器の電源 が「切」にならない場合があります。
- ●電源オン連動を「する」に設定時は、リモコンで本 機の電源を「切」にするとテレビ本体の電源ラン プは橙色になります。これは、電源オン連動の機 能が待機状態であることを示すためで、消費電力 は電源ランプが赤色の時とほどんど変わりませ ん。(データ取得ランプまたはアンテナイルミ ネーション点灯時は除く。)
- ●ビエラリンク(HDMI)が正しく動作しなかった 場合は、101ページをご覧ください。





「設定する」を選び、「決定」を押す






「初期設定」を選び、「決定」を押す





「接続機器関連設定 |を選び、 「決定 |を押す





「ビエラリンク(HDMI)設定 | を選び、「決定」を押す



接続機器関連設定 1/2 ビエラリンク(HDMI)設定 HDMI 音声入力設定 ビデオ入力表示書換

(右ページへ続くです)

(手順6の操作が終わったら) を押す)

#### 設 定

#### ビエラリンク (HDMI)制御を 有効にする

ビエラリンク (HDMI)制御

本機の電源が 「切」のとき ビエラリンク (HDMI)の制御 信号で電源を 「入」にする

電源オン連動

本機の雷源を 「切」にしたとき レコーダー(ディーガ) の電源も「切」 にする

電源オフ連動

接続機器の設定

を、待機電力が 少ない設定に 切り換える ECOスタンバイ

ビエラリンク(HDMI)で

使っていない

機器の電源を

個別に自動で

こまめにオフ

「切」にする

する」を選ぶ

### (HDMI) Ver.4対応の機器に有効です。 「こまめにオフ」を選び、

■ [ECOスタンバイ]は、ビエラリンク



ECOスタンバイ	する	しない	
こまめにオフ	しない		
ケーブルテレビ電源オン連動	する	しない	

### ▶「ビエラリンク(HDMI)制御」を選び、「する」を選ぶ

する しない

ビエラリンク(HDMI)設定 する …ビエラリンク(HDMI)を ビエラリンク(HDMI)制御 する しない (工場出荷時) 使うとき するしない

**しない** …使わないとき

### 「電源オン連動」を選び、「する」を選ぶ



電源オフ連動

|…本機の電源が「切」のとき する でもレコーダー(ディーガ) の操作に連動して本機の 電源を「入」させるとき

しない 一…連動させないとき (丁場出荷時)

### 「電源オフ連動」を選び、「する」を選ぶ



ビエラリンク(HD	MI)設定	
ビエラリンク(HDMI)制御	する	しない
電源オン連動	する	しない
電源オフ連動	する	しない

・本機の電源オフに連動し てレコーダー(ディーガ) (工場出荷時) の電源も「切」させる

しない …連動させないとき

### 「ECOスタンバイ」を選び、「する」を選ぶ




お知らせ)

ECOスタンバイ	する	しない
電源オフ連動	する	しない
電源オン連動	する	しない

・・・ 本機の電源を「切」にした とき、接続機器の設定を本 機に連動して起動できる設 定のうち、消費電力が最小 になる設定に切り換える

※切り換わる設定は、接続機器によって 異なります。 しない 一…機能を使わないとき

(工場出荷時)



しない …ビエラリンク(HDMI)で使わない 機器の電源を「入」のままにする (工場出荷時)

··入力をHDMI以外に切り換えたとき する(表示あり) など、ビエラリンク(HDMI)で使わ する(表示なし) なくなった機器の電源を個別に自動 で「する(表示あり)」に設定す ると、「こまめにオフ」が働い たとき、画面に表示が出ます。

■「こまめにオフ」は○印の機器に有効です。

対応機器 ビエラリンク	ビエラリンク (HDMI)Ver.3以上	ビエラリンク Ver.2	左記以前のビエラ リンクバージョン
レコーダー(ディーガ)	0	0	0
CATVデジタルSTB	0	×	×

(2009年1月現在) 103

1 2 3

**4 5 6** 


789

10<sub>0</sub> 11<sub>\*</sub> 12<sub>#</sub>

₹-9

●ビエラリンク(HDMI)が正しく動作しなかった 場合は、101ページをご覧ください。

ビエラリンク(HDMI)の設定






本機の電源を 「入」にしたとき CATVデジタル STBの電源も 「入」にする ケーブルテレビ 電源オン連動 本機のリモコンで レコーダー (ディーガ)を 操作するとき 操作に使う ことができ るボタンを 追加する ディーガの 操作 本機のビエラリン

(ビエラリンク(HDMI)バージョン表示) 定 ■「ケーブルテレビ電源オン連動」を選び、「する」を選ぶ □…本機の電源を「入 | にした する ケーブルテレビ電源オン連動 する しない とき、CATVデジタルSTB ディーガの操作 通常 拡大 の電源も「入」にする テスト(ディーガ電源オン) ●ケーブルテレビを主にお使いの場合におすすめします。 しない …連動させないとき (工場出荷時) ▶「ディーガの操作 |を選び、「拡大 |を選ぶ ビエラリンク(HDMI)でディーガ ケーブルテレビ電源オン連動 する しない 視聴中、使えるボタンが下記の ディーガの操作 通常 拡大 ように増えます。 テスト(ディーガ電源オン) 通常 (工場出荷時) 拡大 ∢( 決定 )▶) **√**(競)→) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 V お知らせ ● リモコンを本機のリモコン受信部に向けて操作してください。 は「切」すれば、正常です。 テスト(ディーガ電源オン)

- 「拡大」設定で使えるボタンは、接続するディーガのビエラリンクバージョンによって異なります。

ビエラリンクディーガの操作	ビエラリンク (HDMI)Ver.4	ビエラリンクVer.2 ビエラリンク (HDMI)Ver.3	   左記以前のビエラ   リンクバージョン	
「拡大」で追加される操作	上図「拡大」の	「番組表」	なし	
	ボタンすべて	「チャンネル AV」のみ	(拡大できません)	

[ビエラリンク(HDMI) Ver.4の場合、接続するディーガの機能により操作できないボタンがあります。]



テスト(ディーガ電源オフ)

ク(HDMI)バー ジョンを確認する ビエラリンク(HDMI)

バージョン表示

■「テスト(ディーガ電源オン)」または「テスト(ディーガ電源 オフ)」を選び、「決定」を押す <sub>レコーダー(ディーガ)の電源が「入」また</sub>

(決定 テスト(ディーガ電源オフ)

※動作しない場合は、接続をご確認ください。

ビエラリンク (HDMI) バージョンが表示されています

テスト(ディーガ電源オン) テスト (ディーガ電源オフ) バージョン ビエラリンク(HDMI) Ver.4


本機のビエラリンク(HDMI)の バージョン情報を表示します。

ビエラリンク(HDM )の設定

# HDMI対応機器の接続と設定

→は、信号の流れを示します。

# 続



#### HDMI端子について

- ●HDMI端子とは、テレビと接続機器のデジタル映像/音声信号を直接つなぐインターフェイスです。
- ●HDMI端子とテレビを1本のケーブルで接続するだけで、高画質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。 HDMIに接続時にアナログ音声をお使いになる場合は、「ビデオ入力」端子に音声出力を接続し、「HDMI音声 入力設定 |が必要です(です 右ページ)
- 対応している映像信号 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p(24 Hz/59.94 Hz/60 Hz)
- 対応している音声信号 種類:リニアPCM

サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz

#### お知らせ

●本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器では映像や音声が出ないなど正常に動作しない 場合があります。

#### お願い

- ●HDMIケーブルは、HDMIロゴのついているケーブルをご使用ください。
- ●DVI対応機器と接続する場合は、DVI-HDMI変換用のケーブルを使い、ビデオ入力端子に映像/音声コードを 接続してください。



「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、 「決定」を押す



決定



「初期設定」を選び、 「決定 |を押す



画面の設定 システム設定 初期設定 情報を見る

「接続機器関連設定」 を選び、「決定」を押す



かんたん設置設定 かんたんネットワーク設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

定

設

HDMI対応

機器と接続

したとき

HDMI音声

入力切換ボタン

HDMI入力

HDMIスキップ

を飛ばす

を押したとき

入力設定

「HDMI音声入力設定」を選び、 「決定 |を押す

> 接続機器関連設定 1/2 ビエラリンク(HDMI)設定 HDMI音声入力設定 ビデオ入力表示書換



▼を繰り返し押すと、 次のページになる。

設定する

HDM I 音声入力設定 HDMI



HDMI …HDMI対応機器に接続するとき (工場出荷時)

**アナログ** …アナログ音声を使うとき

「HDMIスキップ |を選び、 「オン」を選ぶ

> 接続機器関連設定 2/2 HDM I スキップ オフ オン





▼を繰り返し押すと、 次のページになる。

オン

Mill を押しても、HDMI入力には □ 切り換わりません。

(工場出荷時)

入力機 を数回押してHDMI入力を 選択できます。

#### お知らせ

●接続機器にあった入力切換の表示は、 109ページの「ビデオ入力表示書換」で 変更ができます。


(右の選択へ続くです)

# DVDプレーヤーやレコーダーなどとの接続と設定

ビデオ入力表示書換



●→ は、信号の流れを示します。



例:DVDプレーヤー

「メニュー」を押して、 「設定する」を選び、 「決定」を押す



▼ 決定



「初期設定」を選び、 「決定」を押す



画面の設定 システム設定 初期設定 情報を見る

「接続機器関連設定」

を選び、「決定」を押す





設 定

入力端子に

接続した

機器に

合わせて 表示を変える

ビデオ入力

表示書換

「ビデオ入力表示書換」を 選び、「決定」を押す

> ビエラリンク(HDMI)設定 HDMI音声入力設定 ビデオ入力表示書換





録画(再生)機器を接続した ビデオ入力端子(「ビデオ」 または「HDMI」)を選び、 機器に合わせて表示を選ぶ

> ビデオ HDMI HDMI





▶を押すたびに切り換わります。


元の表示 DVD1 DVD2 →ブルーレイ 表示なし ディスク← VTR ← チューナー← CATV

(右の選択へ続く © )

# 地上デジタル放送チャンネル一覧表 (地域名)

- ●かんたん設置設定(でで84ページ)や初期スキャン(でで89ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の 組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- ●割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ 放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。
- ●ワンセグ放送の受信チャンネルは、一部で一致しない場合があります。

お住まい			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	11√2~¥√#±°√		ルを光(ルロ)	小产头(宁赫)
の地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合·札幌 2 NHK教育·札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合·函館 2 NHK教育·函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合·帯広 2 NHK教育·帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合·釧路 2 NHK教育·釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合·北見 2 NHK教育·北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合·室蘭 2 NHK教育·室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まい の地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送 局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 プル*1-山形 8 さくらんぽカル*	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいがど 5 岩手朝日が	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央沢バ 5 KFB福島放送 6 沢パコー福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 が テレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 TOKYO MX 12 放送大学
お住まい の地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フン゚テレピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 プテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 プ゚テレピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フン゙テルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
お住まい の地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYラレビ新潟 5 新潟テレビ21	1 NHK総合·甲府 2 NHK教育·甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY	1 NHK総合·大阪 2 NHK教育·大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 7 テレビ大阪	1 NHK総合·京都 2 NHK教育·大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 KBS京都	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 サンテレビ	1 NHK総合・和歌山 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 テレビ和歌山	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 9 奈良テレビ
お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	ЩП
放送局名	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 BBCびわ湖放送	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 元化・せとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 元化でせとうち 8 OHKテレビ	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テルド 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央テルド 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	<ul><li>1 NHK総合・山口</li><li>2 NHK教育・山口</li><li>4 KRY山口放送</li><li>3 TYSテルピ山口</li><li>5 YAB山口朝日</li></ul>



(2009年1月現在)

お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一がじ 5 静岡朝日がじ	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チュニ-リップテルビ
お住まい の地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK総合·徳島 2 NHK教育·徳島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK総合·福岡 3 NHK総合·北九州 2 NHK教育·福岡 2 NHK教育·北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNC元化。西日本	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合·長崎 2 NHK教育:長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	3 NHK総合·鹿児島 2 NHK教育:鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島元化。 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島讀賣TV
お住まい の地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK総合·宮崎 2 NHK教育·宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテルビ宮崎	1 NHK総合·大分 2 NHK教育·大分 3 OBS大分放送 4 TOSテルビ大分 5 OAB大分朝日放送	1 NHK総合・佐賀       2 NHK教育・佐賀       3 STSサカガテレビ	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄アピ (OTV)			

#### ■物理チャンネル一覧表(物理チャンネルについてで 93、95ページ)

		東京		愛知			大阪		
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	
27	1	NHK総合·東京	20	3	NHK総合·名古屋	24	1	NHK総合·大阪	
26	2	NHK教育·東京	13	2	NHK教育·名古屋	13	2	NHK教育·大阪	
25	4	日本テレビ	21	1	東海テレビ	16	4	MBS毎日放送	
22	6	TBS	18	5	CBC	15	6	ABCテレビ	
21	8	フシ゛テレヒ゛シ゛ョン	22	6	メ〜テレ	17	8	関西テレビ	
24	5	テレビ朝日	19	4	中京テレビ	14	10	読売テレビ	
23	7	テレビ東京	23	10	テレビ愛知	18	7	テレビ大阪	
20	9	TOKYO MX	ļ						
28	12	放送大学							

富山			茨城				岐阜		
物理 表 CH C	s示 CH	放送局名	物理 CH		放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	
27 3	3	NHK総合·富山	20	1	NHK総合·水戸	29	3	NHK総合・岐阜	
24 2	2	NHK教育·富山	13	2	NHK教育·東京	30	8	岐阜テレビ	
28	1	KNB北日本放送							

	兵庫			神奈川		
	表示 CH	放送局名		表示 CH	放送局名	
22	1	NHK総合·神戸	18	3	tvk	
26	3	サンテレビ				
	/					

- ●お住まいの場所によっては、中継局を経由するために、本表の物理チャンネルと異なる場合があります。
- ●掲載外の地域については、販売店にご相談ください。

# アイコンの一覧

- ●本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
- ●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

### 番組内容画面



デジタルテレビ放送 (映像+音声)の番組。



データ放送の番組。



デジタル放送で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。



映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。



モノラル音声の番組。



ステレオ放送の番組。



DVDレコーダーなどのデジタル録画機器 でコピー禁止の番組。(録画できません)



DVDレコーダーなどのデジタル録画機 器で1回だけコピー可能な番組。 (録画後ダビングできません)



デジタル放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。



番組の映像信号情報。

上: 画面の横縦比(16:9、4:3) 下:信号方式(480i、480p、720p、1080i)



二重音声信号で、 「主+副」音声の番組



5.1chなどのサラウンド放送



マルチビュー放送の番組。

番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報が含まれている番組。



視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)

#### (お知らせ)

- ●「デジタル1COPY」などのアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合が
- ●上記のアイコンの他に、デジタル放送専用のアイコンが表示されることがあります。

### デジタル放送専用のアイコン

● デジタル放送では、番組表の番組欄や番組内容画面で、番組内容画面のアイコン(上記)に加えて、 下記などのアイコン(デジタル放送専用のアイコン)が表示されることがあります。









● デジタル放送専用のアイコンの説明を見たいときは、デジタル放送の番組表にアイコンが表示中に を押して「アイコン一覧」を選択し、「決定」ボタンを押してください。(情報がない場合は表示されません。) ※すべてのアイコンの説明が表示されるわけではありません。

#### 予約一覧画面

録画予約した番組。 (下:録画機器、方式)



番組追従を 実行中。 (時間確認中)

お客様の操作や録画機器の状態に より録画が取り消されたときに表示。

外部アンテナ で見るだけ 予約した番組。



内蔵アンテナ で見るだけ 予約した番組。

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の 信号で録画できない、録画機器が正しく おしらせ 動作していない場合。

ビエラリンク(HDMI)による録画予約を、

予約を録画機器に送信していない番組。

(受信チャンネルが変更になったときなど)

録画機器に送信済みの番組。

この予約は実行できません。

放送開始時間を変更して 予約が実行される番組。



探して毎回予約 で予約した番組。



探して毎回予約で次回の放送がまだ見つ かっていないとき。





優先順位が低い予約。

予約時間が終了した予約。

予約時間が重なっていた場合の、

毎週曜日指定で

番組追従でリレーが実行されたリレー先 の予約。( © 60ページ)

9日以上先の

放送局 おすすめの番組。

### 番組ジャンル

●番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(© 28ページ)









ニュース/報道



趣味/教育





ワイドショー

バラエティ



ドキュメンタリー



福祉

### その他の画面



メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)



探して毎回予約で予約された番組

番組表で予約された番組



メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)



おすすめアイコン



内蔵アンテナで受信中

外部アンテナで受信中

1 コンの 覧

ア

# 故障かな!?

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	映像が出ないなど 表示がおかしい、 また急にリモコンが 操作できなくなった	<ul><li>●本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にし、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。</li><li>※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。</li></ul>	
	電源が入らない	<ul><li>●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?</li><li>●リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか?</li></ul>	— で 13ページ
共	リモコンで 操作できない		
八通の項目	テレビから時々、 「ピシッ」と音がする	<ul><li>●画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、 キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響ありません。</li></ul>	
	テレビ内部から 「カチッ」と音がする	<ul><li>●番組表などの情報を送受信するため、本機内部の回路が自動的に動作する音です。</li><li>※本体内部の回路が動作中はデータ取得ランプが点灯します。</li></ul>	で 13ページ
	ダウンロードを 行ったら、 受信できなくなった	●ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷 時の設定値に戻る場合があります。 再度設定をやり直してください。	_
	接続した機器の映像が出ない	●各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 端子の奥までしっかり差し込んでください。	_
	テレビの上部や 液晶パネル面の 温度が高い	●本体天面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、 性能・品質には問題ありません。 (本体の通風孔はふさがないように、ご使用ください。)	
	液晶パネルが動く カタカタ音がする	●液晶パネルに力が加わらないように遊びを設けて いますので、故障ではありません。	_

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出る 色が消える	<ul><li>●アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか?</li><li>●アンテナ線は正しく接続されていますか?</li></ul>	— 『電 80ページ
	「セルフワイド」の とき画面のサイズが ときどき変わる	き画面のサイズが	
テレビ的	DVDレコーダーなど の録画機器で選局する と、一瞬黒い帯が出る	<ul><li>●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによる ものです。</li></ul>	
放送のとき	画面の上下に映像のない部分ができる	●16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。	
	ズームやジャストにする と画面の上下が欠ける	<ul><li>●画面の位置調整がずれていませんか?</li><li>→画面の位置を調整してください。</li></ul>	
	チャンネル番号が 画面から消えない		
	チャンネルを切り換 えたとき、一瞬画面 が暗くなる	●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズを 見えにくくするために、一瞬画面を暗くしています。	
	メニューなどの表示 が遅い	●ワンセグ放送を受信中は、メニューなどの表示がやや 遅くなりますが、故障ではありません。	_
	映像も音も出ない	●B-CASカードは正しく挿入されていますか?	町81ページ

114 115

●故障かな!?

# 故障かな!?(つづき)

こんなときは		ここを確かめてください	詳しい解説を見る
テレビ	映像や音声が出ない (または、ときどき (出なくなる) 映像が静止する (または、ときどき 静止する	<ul> <li>〈外部アンテナで受信中〉</li> <li>●外部アンテナ(UHFアンテナ)の向きが、風や振動により変わっていませんか?またはアンテナ線の劣化などはありませんか?</li> <li>→「受信設定」の「外部アンテナ」で、アンテナレベルが受信可能レベル(44以上が目安)に達しているかで確認ください。アンテナレベルは、「サブメニュー」ボタンからでも確認できます。(アンテナレベルはチャンネルによって異なります。またアンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので十分な余裕を取ることをおすすめします。)</li> <li>〈内蔵アンテナで受信中〉</li> <li>●内蔵アンテナの向きを調整してください。</li> <li>→「受信設定」の「内蔵アンテナ」で、アンテナレベルが受信可能レベル(44以上が目安)に達しているかで確認ください。アンテナレベルは、「サブメニュー」ボタンからでも確認できます。(アンテナレベルは十分な余裕を取ることをおすすめします。)</li> <li>→外部アンテナが接続できる場合は、外部アンテナに切り換えて受信してください。</li> <li>●アンテナレベルが改善できない場合は、ワンセグに切り換えると、安定して受信できることがあります。</li> </ul>	で 92ページ で 15ページ で 15ページ
放送のとき	地上デジタル放送が受信できない	<ul> <li>●お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか?</li> <li>→地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合があります。</li> <li>●外部アンテナ(UHFアンテナ)は地上デジタル放送の送信局に向いていますか?</li> <li>→現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。</li> <li>●地上デジタル放送が受信できる外部アンテナ(UHFアンテナ)をご使用ですか?</li> <li>→従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。</li> <li>●内蔵アンテナの向きを調整してください。</li> <li>※地上デジタル放送についてのお問い合わせ先</li> <li>・総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センターの570-07-0101(ナビダイヤル)(携帯電話、PHS、IP/ひかり電話など、ナビダイヤルがつながらない場合:03-4334-1111)受付時間月〜金/9時〜21時、土・日・祝/9時〜18時・社団法人デジタル放送推進協会ホームページhttp://www.dpa.or.jp</li> </ul>	— — — … 9ページ

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
テレビ放送のとき	字幕や文字スーパーが出ない	<ul> <li>「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか?         →「オン」にしてください。</li> <li>「字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか?         →字幕は「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。</li> <li>「字幕の言語の設定は正しいですか?         →設定した言語の字幕のみ表示されます。</li> <li>「ワンセグ放送の文字スーパーはありません。</li> </ul>	〒 60ページ 〒 112ページ 〒 60ページ
アクトビラのとき	アクトビラが 動かない、 つながらない	●ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。詳細は、別冊の取扱説明書「ネットワーク編」をご覧ください。 ※アクトビラの最新情報は、当社ホームページでもご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/actvila/ (2009年1月現在)	
SDメモリーカード再生のとき	写真が再生できない	<ul> <li>パソコンなどで編集した写真データですか?         →ご使用の編集ソフトによっては、正しく再生できない場合があります。</li> <li>写真データの画素数は最小160×120画素~最大約1470万画素の範囲ですか?</li> <li>動作確認済のSDメモリーカードをお使いですか?         →SDメモリーカードの動作確認情報は、下記サポートページにてご確認ください。         http://panasonic.jp/support/tv(2009年1月現在)</li> <li>JPEG以外の写真(TIFF形式など)、プログレッシブ JPEG形式、JPEG2000形式には対応しておりません。</li> </ul>	〒 66ページ 〒 66ページ 〒 66ページ
録画、予約のとき	予約が実行されない	<ul><li>●予約をして、電源が「切」になっていませんか?</li><li>→見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると 予約が実行されません。</li></ul>	

# 故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
番組表について	番組表が出ない、または8日分表示されない	<ul> <li>お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、番組データがありません。</li> <li>→番組データの取得は、リモコンで電源「切」または外部入力の視聴中に行われます。最大約4時間かかります。※(2009年1月現在)</li> <li>次の場合、番組データを受信できませんので、ご注意ください。</li> <li>・本体の電源を切っているとき・テレビ放送を見ているとき・電波状態がよくないとき</li> <li>※最新の番組データをインターネットからより確実に取得する設定ができます。(『〒90ページ)</li> </ul>	
HDMI対応機器を接続	映像が出ない、 乱れる	<ul> <li>●HDMI ケーブルを確実に接続してください。</li> <li>●本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器では映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。</li> <li>●本体の電源および接続機器の電源を「切」「入」してください。</li> <li>●対応外の信号がつながっていませんか? →接続機器の設定を対応信号に変更してください。</li> </ul>	© 101~107ページ © 106ページ — © 106ページ
接続のとき	音声が出ない	●接続機器の音声をリニアPCM に設定してください。 ●「HDMI音声入力設定」を確認してください。 ●デジタル音声での接続がうまく動作しない場合は、 アナログ音声(映像/音声コード)で接続してください。	— 107ページ 106ページ

	こんなときは	 ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	デジタルビデオカメラ の電源を入れても、 自動で再生画面に ならない	●手動で入力を切り換えてください。	
	デジタルビデオカメラ の再生画面は表示され るが、本機のリモコンで 操作できない	<ul><li>●デジタルビデオカメラの電源を「入」「切」してみてください。</li></ul>	
ビエラ	本機のリモコン操作で レコーダー(ディーガ)に 録画できない	<ul><li>●レコーダー(ディーガ)のチャンネル設定が合っているか確認してください。 詳しくはレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。</li></ul>	
ノリンク( H D M ー ) 接続のとき	レコーダー(ディーガ) を停止して、テレビ放送 に切り換えた後、 「見ている番組を録画」 を選択しても録画 できない	<ul><li>●もう一度レコーダー(ディーガ)の停止ボタンを押してから、録画を開始してください。</li><li>レコーダー(ディーガ)の停止ボタンを一回押すと、一時停止の状態になります。</li></ul>	
	ビエラリンク(HDMI) が正しく動作しない	<ul> <li>●ビエラリンク(HDMI)に対応した機器を取り替えたり、接続・設定を変更したときなどは、本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。そのようなときは、HDMIケーブル(接続機器によってはHDMIミニケーブル)が正しく接続されていることを確認の上、下記の操作をしてください。</li> <li>①接続機器の電源を入れた状態で、本体の「電源」ボタンで電源を入れ直す。</li> <li>②</li></ul>	<b>☞</b> 101ページ
	番組キープの動作に 時間がかかる	<ul><li>●番組キープを使うには、レコーダー(ディーガ)側の設定が必要です。</li><li>詳しくはレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。</li></ul>	

●故障かな?

# ビエラリンク Q&A集

ビエラリンク(HDMI)でどんなことができるのですか?

ビエラリンク(HDMI)が使える機器を 見分ける方法はありませんか?

HDMIケーブルは、 どんなものが使えますか?

HDMI端子のついたテレビやDVD レコーダーを持っていますが、 ビエラリンク(HDMI)は使えますか?

ケーブルテレビを受信していますが ビエラリンク(HDMI)の録画機能 (見ている番組を録画)は使えますか?

「見ている番組を録画」しているときに、レコーダー(ディーガ)の番組表から重複して録画した場合はどうなりますか?

A

- ●本機のリモコンでデジタルビデオカメラやCATV デジタルSTBの操作ができます。
- ●本機のリモコン操作で、レコーダー(ディーガ)が 連動して動作します。
- 見ている番組をすぐ録画できます。
- 本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)の録画予約ができます。
- レコーダー(ディーガ)に再生専用ディスクを入れる だけで本機の電源が入り、自動再生を開始します。
- 本機の電源を切ると、レコーダー(ディーガ)は連動して電源が切れます。

ビエラリンク(HDMI)に対応している機器には、 下記のロゴマークが表示されています。

### VIECA Link

ビエラリンク(HDMI)に使用するHDMIケーブルは、 当社製HDMIケーブルを推奨します。 HDMI規格に準拠していないケーブルでは 動作しません。(HDMIケーブル品番は100ページ)

HDMI端子がついていても、機器がビエラリンク (HDMI)に対応していないと使えません。

CATVデジタルSTBやホームターミナルを通じて本機に接続して視聴されている場合は、ビエラリンク (HDMI)の録画機能(見ている番組を録画)は使えません。

番組表からの予約が優先して録画されますので 「見ている番組を録画」は中断されます。

レコーダー(ディーガ)でダビング中、 本機のリモコンで電源を切った場合、 本機に連動してレコーダー(ディーガ)の 電源も切れますか?

本機のオフタイマー使用時や 無信号オフ機能などが動作した場合、 レコーダー(ディーガ)の電源は 連動して切れますか?

「見ている番組を録画」でレコーダー (ディーガ)のディスク、または、VHS テープに録画できますか? A

ダビング中、ファイナライズ中、フォーマット中、 プロテクト設定・解除処理中、消去処理中は、 レコーダー(ディーガ)本来の仕様として電源は 切れません。

本機のオフタイマー、無信号自動オフ、無操作自動 オフによって、本機の電源が切れたときは、 レコーダー(ディーガ)の電源も連動して切れます。

「見ている番組を録画」操作したときは、レコーダー (ディーガ)の内蔵ハードディスクに録画されます。 ディスクやVHSテープに直接録画できません。

# メッセージ表示一覧


●本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。 主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ	<b>市</b>
メッセージ	内容
データを取得中です	デジタル放送からデータを取得中です。   そのままお待ちいただくか、別のチャンネルを選んでください。
選局中です。しばらくお待ちください。	本機内部で、選局動作の処理中に表示します。 表示が消えるまでしばらくお待ちください。
現在、このチャンネルは放送を 休止しています。 (E203) ワンセグに切り換えると 受信できる場合があります。	放送局の都合などにより、放送を休止しているチャンネルを 選んでいます。別のチャンネルを選んでください。 内蔵アンテナで受信中は、ワンセグ放送に切り換えると、 受信できる場合があります。
リモコンの受信モードボタンを押すと <sup>※</sup> 切り換えることができます。	   ※内蔵アンテナ受信中のみ表示されます。 
緊急警報放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入して ください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できない カードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入 してください。(© 81ページ)
現在、受信できません。	チャンネルの設定や調整が正しくできていない、天候の影響 などで受信障害が発生している、または放送されていない
ワンセグに切り換えると 受信できる場合があります。 リモコンの受信モードボタンを押すと <sup>※</sup>	チャンネルを選局しているため受信できません。 内蔵アンテナで受信中は、ワンセグ放送に切り換えると、受信できる場合があります。
切り換えることができます。	※内蔵アンテナ受信中のみ表示されます
受信できません。アンテナの設定や 調整を確認してください。 (E202)	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響 などで受信障害が発生している、または放送されていない チャンネルを選局しているため受信できません。
時刻情報が取得できていないため この操作はできません。	番組表を見るためには、外部または内蔵アンテナでの受信が必要です。ケーブルTV(CATV)で放送を見ている場合は使用できません。番組データの取得は、リモコンで電源「切」または外部入力の視聴中に行われます。最大約4時間かかります。(2009年1月現在)
番組データがありません。 「決定」ボタンで取得します。	番組表で放送内容を知りたい放送局を選んで「決定」ボタンを押すと、そのチャンネルの番組情報を受信し、数分で表示します。 ※番組情報が受信できない場合は、放送内容が表示されないことがあります。
ダウンロードが中断されました このメッセージが消えるまで電源を 切らずにお待ちください(最大約3分) このメッセージが消えた後システムを再 起動します。一旦画面が暗くなり、その 後視聴画面となります。	電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、 ダウンロードが中断しました。自動復旧しますので、 そのまま最大約3分間お待ちください。


メッセージ	内 容
起動処理中です。このメッセージが消えるまで、電源を切らずにお待ちください。 (最大約3分) このメッセージが消えた後システムを再起動します。一旦画面が暗くなり、その後視聴画面となります。	電源を「入」時に表示されます。 本機の制御プログラムを更新していますので そのまま最大約3分間お待ちください。
両端を切り取った映像に変換しました。 (データ放送時を除く) チャンネル選局や「元の画面」ボタンなど で元に戻ります。	デジタル放送で映像信号が720p、1080iのときに画面モードボタンを押してサイドカットモードにすると表示します。お好みにあわせて、画面のサイズ(画面モード)を変更することができます。(© 51ページ)
放送ダウンロードの お知らせがあります。 決定ボタンを押してください。	放送ダウンロードの実施期間中に本機を視聴しているとき、一定時間だけ表示される場合があります。 このような場合は、メッセージが表示されている間に「決定」ボタンを押して、放送ダウンロードのお知らせをご覧ください。(お知らせを見ずに表示を消す場合は「戻る」ボタンを押してください。)
あなたの好みを学習中です。 学習に数日かかる場合があります。	おすすめ一覧は本機が学習したお客様の好みを元に表示します。 本機の使用状況により学習が完了する時間が異なります。 数日間のご使用後に、再度おすすめ一覧を表示してください。
おすすめ番組を探しています。	おすすめ番組を探す処理を行っています。数分以上かかる場合が あります。しばらくしてからおすすめ一覧を表示してください。
再起動しました	「リモコンが利かない」「表示が乱れる」などの異常状態から自動的に復旧した場合に表示されます。一旦本機の電源コードを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。
ディーガと通信中のため操作できません でした。 しばらくしてから再操作してください。	本機とディーガ間で制御データを送受信中に表示します。 しばらくしてから再操作してください。
ディーガとの通信に失敗しました。 外部機器との接続や設定を確認してくだ さい。	本機とディーガ間で制御データの送受信が正常に行われなかったときに表示します。 ディーガの接続や設定を確認してください。
視聴中の放送には ワンセグの放送が 設定されていません。	受信モードをワンセグまたは地上デジタルに切り換えたと き、切り換える前の放送局に地上デジタルまたはワンセグの
視聴中の放送には 地上デジタルの放送が 設定されていません。	放送サービスがない場合に表示します。別のチャンネルを選んでください。

# メニュー画面一覧

●ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。 詳細については該当のページをご覧ください。



(左ページより)



#### お知らせ

●メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

124


メニュー画面一

覧

### メニュー 画面 覧

# メニュー画面一覧(つづき)

●ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。 詳細については該当のページをご覧ください。



# 用語解説

#### 480i、480p、720p、1080i、1080p

- ●映像信号の有効走査線数と走査方式の略称を表しています。
- ●テレビ放送は1コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送っており、 受信するテレビ側で元の画像に組み立てて表示します。
- ●有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、 1 行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、 インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

名 称	走査線数	有効走査線数	走査方式
480i	525本	480本	インターレース
480p	525本	480本	プログレッシブ
720p	750本	720本	プログレッシブ
1080i	1125本	1080本	インターレース
1080n	1125本	1080本	プログレッシブ

※ これらの中で、720p、1080iと 1080pをハイビジョン放送と呼びます。

#### DCF

Design rule for Camera File systemの略称で、 デジタルカメラ用にJEITAによって制定された規格 です。

#### POF

Digital Print Order Formatの略称で、デジタルカ メラなどで撮影した写真を、写真店や家電用プリン ターでプリントする枚数などの設定を標準化した規 格です。

#### ED2 検出

映像信号に埋め込まれた情報からワイドクリアビ ジョンであることを検出する仕組みで、本機の場合、 ズームに切り換えが可能です。

**HDMI** (High Definition Multimedia Interface) デジタルテレビ向けインターフェース規格のひとつ です。本機のHDMI端子とHDMI対応機器(DVD レコーダーなど)を1本のケーブルで接続すること で、高品位な映像と音声を簡単に利用できます。

#### ID-1 検出

映像信号に埋め込まれた画面サイズの情報を検出す る仕組みです。本機の場合、画面モードをズーム、フ ルに切り換えが可能です。

#### JEITÁ

社団法人 電子情報技術産業協会(Japan Electronics and Information Technology Industries Association)の略称です。エレクトロ ニクス(電子工学)とIT(情報技術)分野の企業が多数 参加している日本の業界団体で、規格の発行などを 行っています。

#### ワンセグ

「ワンセグ」とは、携帯電話など移動体端末向け地上 デジタル放送サービスの名称です。地上デジタル放 送では、ひとつのチャンネルをHDTV放送時は12セ グメントを使用し、残りの1セグメントを移動体端末 用に使うため、このように命名されました。ワンセ グ放送では、画質が粗く感じられたり、映像の動きが なめらかでなかったりすることがあります。

#### (お知らせ)

●メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

# 使用上のご注意

# お手入れ/上手な使いかた

#### ■記録内容の補償について

- ●万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ●メールやデータ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。 万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご 容赦ください。

#### ■著作権について

●あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。

#### ■商標などについて

- ●SDHCロゴは商標です。●CP8 PATENT ●acTVilaロゴは登録商標です。
- ●HDAVI Control™は商標です。
- ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり改造することも禁じられています。
- ●Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。
- ●Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- ●米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および 番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・ サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。

"Mobile Wnn" ©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.

- なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- ●この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、「メニュー」ボタンを押し、
- 「設定する」→「情報を見る」→「ID表示」→「ソフト情報表示」を参照ください。
- ●本機には、修理サービスを円滑に行えるよう、一定の動作状態を記録する機能を内蔵しています。記録内容は、サービス技術者が修理サービスに利用するため、通常の使用では見ることができません。

#### ■デジタル放送のコピー制御について

- ●本機にはB-CASカードを必ず挿入してください。
- ●デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。
- ●挿入されないと、地上デジタルテレビ放送が映らなくなります。
- ●もちろんB-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。
- ●デジタル放送は、鮮明で迫力あるハイビジョンなど高画質の放送がご覧になれ、また高画質のままで録画できることが特徴のひとつです。ただし、著作権への配慮が必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題ありませんが、録画した番組を許可なくダビングして他人に配ることは法律に違反します。また不正にダビングしたソフトが出回るようなことになれば、番組の制作者や出演者などの権利が著しく侵害され、良質な番組の提供に支障をきたすことになります。地上デジタルテレビ放送局では、電波に「一回だけ録画可能」「個数制限コピー可能」などのコピー制御信号を加えて放送しています。コピー制御により、著作権を保護し、魅力ある番組が制作されます。(ただしコピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します。)
- ●本機は個数制限コピー可能なダビング10には対応していません。
- CPRM(\*)という著作権保護技術に対応したデジタル録画機器と記録メディア(ディスクなど)の組み合わせにおいてのみ、録画が可能になります。

\*Content Protection for Recordable Media

- CPRMに対応していないDVD-RやDVD-RAMでは録画ができませんのでご注意ください。
- [1回だけ録画可能]のコピー制御信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはできません。
- ●「1回だけ録画可能」と同じ意味で「デジタル1COPY」「1世代のみコピー可」と表現することがあります。 ●詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどをご覧ください。
- ●コピー制御のしくみに関する一般的な内容については下記ホームページをご覧ください。
- 社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.ip/

#### お手入れについて

■キャビネットや液晶 パネル表面の汚れは 柔らかい布

> (綿・ネル地など)で 軽くふき取ってください

●ひどい汚れは、水で100 倍にうすめた中性洗剤に ひたした布を、かたく絞 ってふき取り、乾いた布 で仕上げてください。



■スプレー洗剤などを 直接かけない

水滴が内部に入ると、 <u>故障の原因に</u>なります。

- ■殺虫剤、ベンジン、 シンナーなど揮発性の ものをかけない
- ●キャビネットが変質した り塗装がはがれます。



- ■ゴムやビニール製品 などを長時間接触 させない
  - ●キャビネットが変質する 原因となります。
  - ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に 従ってください。

#### 設置されるとき

#### ■直射日光を避け、 熱器具から離す

●キャビネットの変形や 故障の原因になります。



かんしょうじ

- ■機器相互のかんしょうに、 ご注意を
- ●電磁波妨害 による映像 の乱れ、雑 音などをさ けます。



- ■接続は電源を「切」にしてから
- ●各機器の説明書に従って、 接続してください。(録画機器、ゲーム機器など)
- ■アンテナは定期的な点検を
- ●風雨にさらされたり、ばい煙の多い所、潮風にさらされる所は早く傷みます。映り

が悪くな ったら、 販売店に ご相談を。



- ■良好な画面で見るために
- ●アンテナ線の接続には 必ずF型接栓をお使い ください。

#### 長時間使用しないときは

- ■電源プラグをコンセント から抜いてください
  - ●リモコンで電源を切った 場合は約0.2 W、本体の 電源を切った場合は 約0.1 Wの電力を消費 します。

#### で使用になるとき

■適度な音量で、 隣り近所への配慮を



- ●特に夜間は、窓を閉めた りヘッドホンの使用をお すすめします。
- ●音量を下げると、消費電力や音のひずみも少なくなります。
- ■見る距離と部屋の明るさは
- ●画面の縦の長さの3倍程度、 また、新聞の読める明るさで。

#### 液晶パネルについて

- ■画面に赤い点、青い点 または緑の点が あるのは、液晶パネル 特有の現象で故障では ありません
  - ●液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯するものがありますのでご了承ください。
- ■液晶パネルの表面は特 殊な加工をしています
- ■固い布でふいたり、強く こすったりすると表面に 傷がつく原因になります。
- ■残像が発生する場合が あります
- ●静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過とともに残像は消えます。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

#### 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセント から抜いて販売店に修理をご依頼ください。

■ 故障(画面が映らない、音が出ないなど)や 煙が出ている、へんな臭いや音がしたら電 源プラグを抜く!

■内部に異物や水などの液体が入ったり、 テレビを落としたり、キャビネットが破 損したら、電源プラグを抜く!









煙が出なくなるのを確認して修理を販売店にご依頼ください。お客様による修理は危険ですから、おやめ ください。

■上に水などの液体の入った容器を 置かないでください



水ぬれ禁止

水などの液体がこぼれたり、中に入った場合、 火災・感電の原因となります。

<sup>(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水な)</sup> どの液体の入った容器

■不安定な場所に置かないでください

■ 雷が鳴りだしたらアンテナ線やテレビに

感電の原因となります。

は触れないでください

■異物を入れないでください



通風孔などから内部に金属類や燃えやすいもの などを差し込んだり、落とし込んだりしないで

火災・感電の原因となります。

● 特にお子様にはご注意ください。

ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、 落ちたりして、けがの原因となります。

■風呂場、シャワー室では使用しないで ください



水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

■ぬらしたりしないでください



水ぬれ禁止



火災・感電の原因となります。

■メモリーカードは、乳幼児の手の届く所 に置かないでください





誤って飲み込む恐れがあります。

●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに 医師にご相談ください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください




#### 電源コードについて )

■電源コード・プラグを破損するようなこと はしないでください

′傷つける、加工する、熱器具に近づける、\ 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 (重い物を載せる、束ねる など





傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の 原因となります。

- ●コードやプラグの修理は、販売店にご相談くだ
- ■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しは しないでください



ぬれ手禁止

感電の原因となります。

■ コンセントや配線器具の定格を超える 使い方や、交流100 V以外での使用は しないでください



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による 火災の原因となります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込ん でください





差し込みが不完全ですと、感電、発熱による火 災の原因となります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用 しないでください。
- ■電源プラグのほこり等は定期的に とってください






プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不 良となり火災の原因となります。電源プラグを 抜き、乾いた布でふいてください。

# ⚠ 注意

■テレビの通風孔をふさがないでください





内部に熱がこもり、火災や故障の原因となること がありますので次の点にご注意ください。

- ●本機は上面・左右・後面は10 cm以上の間隔 をおいて据えつけてください。 また、本機下面と床面との空間をふさがないで ください。
- ●押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し 込まないでください。
- ●テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、 布団の上に置かないでください。
- ●あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

■ テレビに乗ったり、ぶらさがったりしな いでください







倒れたり、こわれたりしてけがの原因となる ことがあります。

- ●特に、小さなお子様にはご注意ください。
- ■液晶パネルは、ガラスでできていますの で、強い力や衝撃を加えないでください



ガラスが割れて、けがの原因となることが あります。

■湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が 当たるような所に置かないでください





調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原因と なることがあります。

■持ち運ぶときは、衝撃を与えないで ください



テレビが損傷し、火災・感電の原因となること があります。

■裏ぶた、キャビネット、カバーを外した り、改造しないでください



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電 の原因となります。



サービスマン以外の方は、裏ぶたを開けないでください。 内部には高電圧部分が数多くあり、万一さわると危険です。

「本体に表示した事項 |

● 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

■脚立を立てかけるなどしないでください



落下してけがの原因となることがあります。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)



# ⚠ 注意

■上に物を置かないでください





倒れたり、落下したりして、けがの原因となる ことがあります。

■長期間で使用にならないときは電源プラ グをコンセントから抜いてください







電源プラグにほこりがたまり火災・感電の原因 となることがあります。

■移動させる場合は、接続線をはずして ください



コードやテレビが損傷し、火災・感電の原因 となることがあります。

- ●電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線を はずしたことを確認のうえ、行ってください。
- ■アンテナに顔を近づけないでください





目をついてけがの原因となることがあります。 特に、お子様にはご注意ください。

■本機を1ヵ所に据え置いてご利用の場合 は、丈夫なひもやワイヤーなどを利用し、 テレビを固定してください 』



地震やお子様がよじ登ったりすると、転倒し けがの原因となることがあります。

転倒・落下防止は10ページを参照。

■電源プラグを抜くときは、プラグを持って 抜いてください





コードを引っぱると、コードが破損し、感電・ ショート・火災の原因となることがあります。

■アンテナやスタンドを持って運搬しない でください







落下してけがの原因となることがあります。 ●本体を持つときは10ページを参照。

## ⚠ 注意

■電池を入れるときには、極性表示 (プラス⊕とマイナス⊝の向き)に注意 してください



機器の表示通り正しく入れてください。 間違えますと電池の破裂、液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。

■新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定 以外の電池を使用しないでください



間違えますと電池の破裂、液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。

#### お手入れについて

■ 1年に一度は内部の掃除を販売店に ご依頼ください



内部にほこりがたまったまま、長い間掃除を しないと火災や故障の原因となることがありま す。湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、 より効果的です。なお、内部掃除費用については 販売店にご相談ください。

■お手入れの際は、安全のため電源プラグ をコンセントから抜いてください



電源プラグ を抜く

感電の原因となることがあります。

#### アンテナについて

■アンテナ工事には、技術と経験が必要 です




販売店にご相談ください。


●送配電線から離れた場所に設置してくださ い。アンテナが倒れた場合、感電の原因とな ることがあります。

# **Quick Reference Guide**

### **Basic Operations**

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.





●このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

テレビ本体				
品番	TH-L17F1(17V型)			
種類	地上デジタルハイビジョン液晶テレビ			
使 用 電 源	AC100 V 50/60 Hz			
消費電力	39 W 本体電源「切」時 約0.1 W、リモコンで電源「切」時 約0.2 W			
	(電源ランプ橙色/データ取得ランプが橙色/アンテナイルミネーション点灯時 約12 W)			
受 信 可 能 放 送	地上デジタル(CATVパススルー対応)/ワンセグ放送			
音声実用最大出力	2 W(1 W + 1 W)JEITA			
スピーカー	フルレンジ:φ2 cm 2個			
液晶ディスプレイ	17V型			
(アスペクト比16:9)	画素数:水平1366×垂直768			
画 面 寸 法	幅 37.3 cm 高さ 21.0 cm 対角 42.8 cm			
動 作 使 用 条 件	周囲温度:0 ℃~40 ℃ 相対湿度:20 %~80 %(結露なきこと)			
NTSC関連	●ビデオ入力1系統 映像: 1 V[p-p](75 Ω) 音声: 左・右 0.5 V[rms]			
接続端子 HDMI入力	<ul><li>●HDMI端子1系統 ※本機はビエラリンク(HDMI) Ver.4に対応しています。</li><li>対応信号について( ☞ 106ページ)</li></ul>			
その他	<ul><li>●ヘッドホン/イヤホン(16~32 Ω推奨)</li><li>●SDメモリーカード挿入口(SDHCメモリーカード対応)</li><li>●LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)</li></ul>			
外 形 寸 法 (左右のアンテナ可動範囲含む)	幅 43.0 cm (61.7 cm) 高さ 39.0 cm (43.5 cm) 奥行 17.4 cm (19.2 cm)			
質 量	約5.0 kg			
キャビネット材質	樹脂			
角度調整範囲	上向き:約10°、下向き:約5°			

●テレビのV型(17V型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

リモコン	使用電源	DC3 V(単3形乾電池2コ)	操作距離	約7 m以内(テレビ正面距離)	] !
(品番: N2QAYB000411)	質 量	約140 g(乾電池含)	操作範囲	左右各約30°以內 上下各約20°以內	

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、サービス会社·販売会社の

「修理ご相談窓口 | へ!

●使いかた·お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター |へ!

#### 修理を依頼されるとき

114~119ページの表に従ってご確認のあと、直らない ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご 参照のうえご相談ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料 | は、診断·故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

|部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 技術者を派遣する場合の費用です。

#### ■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■ 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち 切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容				
製	品	名	地上デジタル ハイビジョン液晶テレビ	
品		番	TH-L17F1	
お買い上げ日			年 月 日	
故障の状況			できるだけ具体的に	

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、 ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

> 「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

#### 修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

### ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利 用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけ
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### よくお読みください

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### パナソニック 修理で相談窓口

ナビダイヤル (全国共涌番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、 最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- は明サにトーブー作力を呼ぶれる場合におうギナヤブルもだく担合がネギルナオ

• 地	区・時間帯によって、集	中修均	Rご相談窓口に転送させ	ていた	たく場合かごさいます。		
	北海道	道 坩	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021		大和郡山市筒井町 800番地
旭川	<b>雷 (011)894-1251</b> 旭川市2条通16丁目	函館	(0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	<b>雷 (0743)59-2770</b> 和歌山市中島499-1
	1166 <b>(0166)22-3011</b>		(函館流通卸センター内) <b>番 (0138)48-6631</b>	大阪	☎(075)646-2123 大阪市城東区関目2丁目	丘庙	<b>☎</b> (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台
	東 北	地			15-5	) \ \	3丁目13-4
主木			_		<b>1</b> (06)6359-6225		<b>1</b> (078)796-3140
再林	青森市大字浜田字豊田 364	呂坝	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
	<b>8</b> (017)775-0326	,	<b>25</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93
秋田	秋田市外旭川字小谷地 3-1	山形	山形市平清水1丁目1-75		<b>25</b> (0857)26-9695		<b>2</b> (0855)22-6629
	<b>1</b> (018)868-7008	<b>行</b> 自	☎(023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	他与	郡山市亀田1丁目51-15 (024)991-9308	10.	<b>3</b> (0859)34-2129		<b>8</b> (086)242-6236
	<b>2</b> (019)645-6130		(024)331 3300	松江	松江市平成町182番地 14	仏島	広島市西区南観音1丁目 13-5
	<b>★</b> 郑 [9	도 1개	1 <b>5</b>		<b>25</b> (0852)23-1128		<b>2</b> (082)295-5011
1		ቜ <u>地</u>		出雲	出雲市渡橋町416	山口	山口市小郡下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19	果只	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		<b>2</b> (0853)21-3133		<b>1</b> (083)973-2720
	0 , 0						
	<b>23</b> (028)689-2555		<b>2</b> (03)5477-9700		川	栦	⋉
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13	禾川		地	京加吉仲田町216
	前橋市箱田町325-1 <b>公(027)254-2075</b>		甲府市宝1丁目4-13 <b>☎(055)222-5822</b>	香川	高松市勅使町152-2		高知市仲田町2-16
	前橋市箱田町325-1 <b>☎ (027)254-2075</b> つくば市筑穂3丁目15-3		甲府市宝1丁目4-13 <b>否 (055)222-5822</b> 横浜市港南区日野5丁目		高松市勅使町152-2 <b>☎(087)868-6388</b>	高知	高知市仲田町2-16
茨城	前橋市箱田町325-1 <b>か(027)254-2075</b> つくば市筑穂3丁目15-3 <b>か(029)864-8756</b>		甲府市宝1丁目4-13 <b>☎ (055)222-5822</b> 横浜市港南区日野5丁目 3-16	香川徳島	高松市勅使町152-2 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	高知	高知市仲田町2-16 <b>公 (088)834-3142</b> 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
茨城	前橋市箱田町325-1 (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川	甲府市宝1丁目4-13 <b>公 (055)222-5822</b> 横浜市港南区日野5丁目 3-16 <b>公 (045)847-9720</b>		高松市勅使町152-2 <b>☎(087)868-6388</b>	高知	高知市仲田町2-16 <b>公</b> (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉
茨城埼玉	前橋市箱田町325-1 (27)254-2075 (027)254-2075 (15)3 (1	神奈川	甲府市宝1丁目4-13 <b>公</b> (055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目 3-16 <b>公</b> (045)847-9720 新潟市東区東明1丁目 8-14		高松市勅使町152-2 (2087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 (088)624-0253	高知愛媛	高知市仲田町2-16 (1088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 (1089)905-7544
茨城埼玉	前橋市箱田町325-1 (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5	神奈川	甲府市宝1丁目4-13 (1055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (1045)847-9720 新潟市東区東明1丁目	徳島	高松市勅使町152-2 <b>雷(087)868-6388</b> 徳島市沖浜2丁目36 <b>雷(088)624-0253</b> 九 州	高知愛媛地	高知市仲田町2-16 <b>3</b> (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 <b>3</b> (089)905-7544
茨城埼玉	前橋市箱田町325-1 (27)254-2075 (027)254-2075 (15)3 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目	神奈川	甲府市宝1丁目4-13 <b>公</b> (055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目 3-16 <b>公</b> (045)847-9720 新潟市東区東明1丁目 8-14	徳島	高松市勅使町152-2 <b>3</b> (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 <b>3</b> (088)624-0253 <b>九</b> 州 春日市春日公園3丁目48	高知愛媛地	高知市仲田町2-16 <b>3</b> (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 <b>5</b> (089)905-7544 <b>区</b> 熊本市健軍本町12-3
茨城埼玉	前橋市箱田町325-1 (27)254-2075 (027)254-2075 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 (043)208-6034	新潟	甲府市宝1丁目4-13 <b>公</b> (055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目 3-16 <b>公</b> (045)847-9720 新潟市東区東明1丁目 8-14 <b>公</b> (025)286-0180	徳島福岡	高松市勅使町152-2 (387)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253	高知愛媛地熊本	高知市仲田町2-16 <b>3</b> (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 <b>3</b> (089)905-7544
茨城埼玉千葉	前橋市箱田町325-1 (027)254-2075 (027)254-2075 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 (043)208-6034 中 部	神奈川 新潟 地	甲府市宝1丁目4-13 (1055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (1045)847-9720 新潟市東区東明1丁目 8-14 (1025)286-0180	徳島福岡	高松市勅使町152-2 (387)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253	高 愛 地	高知市仲田町2-16 (1088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 (1089)905-7544 (1089)905-7544 (1096)367-6067 天草市港町18-11 (10969)22-3125
茨城埼玉千葉	前橋市箱田町325-1 (027)254-2075 (027)254-2075 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5 (043)208-6034 中 部 金沢市玉鉾2丁目 266番地	神奈川 新潟 地	甲府市宝1丁目4-13 (1055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (1045)847-9720 新潟市東区東明1丁目 8-14 (1025)286-0180	徳島福岡佐賀	高松市勅使町152-2 (387)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (392)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (30952)26-9151	高 愛 地	高知市仲田町2-16 (1088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 (1089)905-7544 (1089)905-7544 (1096)367-6067 天草市港町18-11 (10969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
茨城 埼玉 千葉 石川	前橋市箱田町325-1	新潟 地 愛知	甲府市宝1丁目4-13 (1055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (1045)847-9720 新潟市東区東明1丁目 8-14 (1025)286-0180	徳島福岡佐賀	高松市勅使町152-2 (2087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 (2088)624-0253 (2088)624-0253 (2088)624-0253 (2092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (20952)26-9151 長崎市東町1919-1	高 愛 地	高知市仲田町2-16 (1088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 (1089)905-7544
茨城 埼玉 千葉 石川	前橋市箱田町325-1 (027)254-2075 (027)254-2075 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 (043)208-6034 中 部 金沢市玉鉾2丁目 266番地 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4	新潟 地 愛知	甲府市宝1丁目4-13 (055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東区東明1丁目 8-14 (025)286-0180	徳島福田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	高松市勅使町152-2 (387)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (392)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (395)2026-9151 長崎市東町1919-1 (395)830-1658	高 愛 地	高知市仲田町2-16 (2088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 (2089)905-7544 (2089)905-7544 (2096)367-6067 天草市港町18-11 (20969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33 (2099)250-5657
茨 埼 千 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	前橋市箱田町325-1 (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 (043)208-6034 中 部 金沢市玉鉾2丁目 266番地 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 (076)424-2549	神奈川	甲府市宝1丁目4-13	徳島福田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	高松市勅使町152-2 (387)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (392)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (3952)26-9151 長崎市東町1919-1 (395)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	高 愛 地	高知市仲田町2-16 (2088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 (089)905-7544 (089)905-7544 (096)367-6067 天草市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33 (099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2
茨 埼 千 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	前橋市箱田町325-1 (027)254-2075 (027)254-2075 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 (043)208-6034 中 部 金沢市玉鉾2丁目 266番地 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14	神奈川	甲府市宝1丁目4-13 (055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東区東明1丁目 8-14 (025)286-0180 区 (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	徳山田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	高松市勅使町152-2 (387)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (392)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (395)2026-9151 長崎市東町1919-1 (395)830-1658	高 愛 地	高知市仲田町2-16 (2088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 (2089)905-7544 (2089)905-7544 (2096)367-6067 天草市港町18-11 (20969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33 (2099)250-5657
茨 埼 千 一 一 富 福 川 山 井	前橋市箱田町325-1	神 新湯 地 知 阜 山	甲府市宝1丁目4-13 (1055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (1045)847-9720 新潟市東区東明1丁目 8-14 (1025)286-0180 (1052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 (1058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 (10577)33-0613	徳山田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	高松市勅使町152-2 (387)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (392)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (3952)26-9151 長崎市東町1919-1 (395)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (397)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2	高 愛 地	高知市仲田町2-16 (2088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 (089)905-7544 (089)905-7544 (096)367-6067 天草市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33 (099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2
茨 埼 千 一 二 二 富 福 川 山 井	前橋市箱田町325-1 (027)254-2075 (027)254-2075 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目 9-5 (043)208-6034 中 部 金沢市玉鉾2丁目 266番地 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14	神 新湯 地 知 阜 山	甲府市宝1丁目4-13 (055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東区東明1丁目 8-14 (025)286-0180 区 (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	徳山田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	高松市勅使町152-2 (387)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (388)624-0253 (392)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (3952)26-9151 長崎市東町1919-1 (395)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (397)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉	高 愛 地	高知市仲田町2-16 (2088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 (089)905-7544 (089)905-7544 (096)367-6067 天草市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33 (099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

静岡 静岡市葵区千代田7丁目

**25** (054)287-9000

**25** (059)254-5520

**2** (098)877-1207

地 区

**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11

●保証とアフターサービス

# さくいん

### 「安全上のご注意」を必ずお読みください

あ 行	ペーシ
<b>■</b> アイコン	112
■アッテネーター	96
■暗証番号	62
■安全上のご注意	130~135
■アンテナ線	
■アンテナイルミネーション	
■アンテナイルミネーションの設定	64
■アンテナレベル	······ 92~95
■今すぐ見る	26
■今放送中から探す	28
■イヤホン	13
■色あい	
■色温度	
■色の濃さ	
■映像メニュー	
■液晶AI ····································	
■枝番選局	
■おすすめ番組機能	
■オフタイマー	
■音声切換 ····································	···· 58
■音声メニュー	
■オンタイマー	20
か 行	ペーシ
■開始時刻	44
■両面の乳中	

か 行	ページ
■開始時刻	44
■画面の設定 ····································	······ 54
■画面表示	17
■画面モード	48~51
■かんたん設置設定	········ 82
■キーワードで探す	28
<b>■</b> クイックスタート ************************************	96
■黒レベル <sup></sup>	······ 56
■県域設定	83,90
■個人情報リセット	98
<b>■</b> こまめにオフ	102

さ 行	ページ
<ul> <li>■再スキャン</li> <li>■再生専用機器</li> <li>サイドカット</li> <li>■探して毎回予約</li> <li>■システム設定</li> <li>■自動更新設定</li> <li>■字幕</li> <li>■シャープネス</li> <li>■ジャンル検索</li> <li>■終了時刻</li> <li>■順送り選局</li> <li>■省エネ設定</li> </ul>	100,108 
<ul> <li>■消費電力</li> <li>■シングル表示(SDメモリーカード)</li> <li>■信号切換</li> <li>■人名検索</li> <li>■垂直位置/サイズ</li> <li>■ズーム</li> <li>■スライドショー(SDメモリーカード)</li> <li>■スライドショー表示間隔</li> <li>■制限項目設定</li> <li>■接続コード</li> <li>■選局対象</li> </ul>	24.137 68 18 28 52 49.51 68 70 62
た 行	ページ
■タイトル表示	60

た 行	ページ
	60
■ダウンロード予約	98
■地域設定	84,88,90
■地上デジタル放送	14,80,87,88,116
■チャンネル一覧表	110
	88
■チャンネル設定	88
	31
■通信によるGガイド受信 ·······	90
■ディーガの操作	
	56
	14,19
<b>■</b> デジタルシネマリアリティ・	
	13
■取り消し/予約変更	46
な 行	ページ

16

19

■録画予約

■入力切換

■ネットで使い方ガイド

は行	ペーシ
■バックライト	74
■分類表示(SDメモリーカード) ************************************	70 13 15 78 78
<ul><li>■毎週予約</li><li>■マニュアル(チャンネル修正)</li><li>■マルチビュー</li><li>■見ている番組を録画</li><li>■見るだけ予約</li><li>■無信号自動オフ</li><li>■無操作自動オフ</li><li>■メニュー</li><li>■文字スーパー</li></ul>	88 18 6, 72 24 22
や行	ペーシ
■郵便番号 ************************************	···· 38~47
5 行	ペーシ
■らくらくアイコン ■リモコン受信部 100、 ■録画機器の接続 100、	···· 13、16

38~47

■ワンセグ	わ 行	ページ
■3次元Y/C分離 54 ■480i、480p、720p、1080i、1080p 48~51、127 ■B-CASカード 78、81 ■B-CASカードテスト 96 ■BGM(バックグラウンドミュージック) 70 ■BGM設定 70 ■CATVデジタルSTB 6、74 ■CPRM 39、128 ■DCF 127 ■DPOFプリント設定 71、127 ■DVD 16、100、108 ■ECOスタンバイ 102 ■ED2検出 54、127 ■Gガイド受信確認 90 ■Gガイド地域設定 90 ■HDMI 101、106、127 ■HDオプティマイザー 56 ■HD表示領域 54 ■ID-1検出 54、127 ■ID表示 78 ■JEITA 127 ■NR 56 ■SD/SDHCメモリーカード 66	<b>■</b> ワンセグ	··· 14、127
■480i、480p、720p、1080i、1080p 48~51、127 ■B-CASカード 78、81 ■B-CASカードテスト 96 ■BGM(バックグラウンドミュージック) 70 ■BGM設定 70 ■CATVデジタルSTB 6、74 ■CPRM 39、128 ■DCF 127 ■DPOFプリント設定 71、127 ■DVD 16、100、108 ■ECOスタンバイ 102 ■ED2検出 54、127 ■Gガイド受信確認 90 ■Gガイド地域設定 90 ■HDMI 101、106、127 ■HDオプティマイザー 56 ■HD表示領域 54、127 ■ID表示領域 54、127 ■ID表示 78 ■JEITA 127 ■NR 56 ■SD/SDHCメモリーカード 66	英数字	ページ
	■480i、480p、720p、1080i、1080p ***	48~51,127 78,81 ————————————————————————————————————

6,38,72~77,101~105,120

さくいん